


CE INSTALLATION INSTRUCTIONS

Accessories / Zubehör

jumper bar
KB 10 DCO RK
No. 919 880




Labelling system
LS 1 50 H DCO
No. 917 977



Labelling system
LS 1 50 V DCO
No. 917 976

1 Mounting / Montage



2 Technical Data / Technische Daten


9 °C	-40°C ... +80°C
IP-Code	00

9-10 mm / 0.35 - 0.39 in
min.
0.34 mm ² (AWG 22)
max.
2.5 mm ² (AWG 14)

1. Fast connection system (without the use of tools) for stripped solid conductors and flexible conductors with wire end ferrule.



Schnellanschlußtechnik (ohne Werkzeugeinsatz) für abisolierte eindrähtige Leiter und feindrähtige Leiter mit Adernendhülse

4 Cable Routing / Leitungsführung



5 Wire link by means of jumper bar / Drahtverbindung mit Kammbrücke

6 Coordination / Koordination




Publication No. 1827 / UPDATE 07.14 Mat-No. 3001879




3 Signal Disconnection / Signaltrennung

Verify that the arrester is de-energised before inserting and removing the module!

Ziehen und Stecken des Moduls nur im spannungsfreien Zustand!



7 Testing / Test





Instruções de segurança

PT

Informazioni di sicurezza

A ligação e a montagem do aparelho apenas devem ser efectuadas por electricistas. Cumprir as normas nacionais e as disposições de segurança.

Antes da montagem, controlar se o aparelho apresenta danos exteriores. Não se pode proceder à montagem do aparelho, se for detectado um dano ou qualquer outro defeito. A utilização do aparelho só é permitida no âmbito das condições referidas e indicadas no presente manual de montagem. No caso de cargas superiores aos valores indicados, podem ser causados danos no aparelho, assim como nos meios de produção eléctricos ligados a este. As intervenções e as alterações no aparelho causam a perda do direito à garantia.

O módulo de desconexão só deve ser puxado e encaixado com o descarregador sem tensão.

IT

L'allacciamento ed il montaggio dell'apparecchiatura possono essere effettuati solo da personale qualificato. Sono da osservare le prescrizioni e le disposizioni di sicurezza nazionali. Prima del montaggio, controllare che l'apparecchiatura non presenti danneggiamenti all'esterno. Nel caso in cui dovesse essere constatato un danneggiamento o un altro difetto, non montare l'apparecchiatura. L'impiego dell'apparecchiatura è consentito esclusivamente in presenza delle condizioni menzionate ed indicate in queste istruzioni sul montaggio. In caso di carico superiore ai valori dimostrati, l'apparecchiatura e l'impianto elettrico collegativi possono subire gravi danneggiamenti. Interventi o modifiche all'apparecchiatura comportano la perdita del diritto di garanzia.

Il modulo di sezionamento può essere inserito e disinserito solo se lo scaricatore non è sotto tensione.

Indicaciones de seguridad

La conexión y el montaje del aparato sólo deben ser realizados por un electricista cualificado. Respetar las normas y las prescripciones de seguridad en vigor localmente. Deben observarse las normativas y disposiciones de seguridad nacionales.

Antes de iniciar el montaje, debe comprobarse que el aparato no presente daños externos. En caso de observar daños u otros defectos, no debe efectuarse el montaje del aparato. El empleo del aparato está limitado a las condiciones indicadas y mostradas en estas instrucciones de montaje. Si las cargas superan los valores indicados, puede dañar tanto el aparato como los medios de producción eléctricos conectados al mismo.

La manipulación interior o la modificación del aparato invalidan el derecho de garantía.

Solo está permitido retirar o enchufar el módulo de interrupción si el descargador se encuentra sin tensión.

ES

Montage et branchement de l'appareil à faire effectuer exclusivement par un électricien qualifié. Respecter les normes et les prescriptions de sécurité en vigueur localement. Avant montage, procéder à un contrôle visuel extérieur de l'appareil. Ne pas monter celui-ci en cas de dommage manifeste ou si tout autre défaut est présent.

La mise en œuvre de l'appareil n'est autorisée que pour la destination et aux conditions présentées et explicitées dans les présentes instructions de service. Des charges non comprises dans les plages de valeurs indiquées pourront abîmer l'appareil ainsi que les matériels électriques qui lui sont raccordés.

Toute revendication en garantie sera exclue dans le cas d'une intervention sur l'appareil ou d'une transformation de celui-ci.

Le module de séparation ne peut être (dé)branché que si le parasurtenseur est hors tension.

Consignes de sécurité

Only electrically skilled persons are allowed to connect and mount the device. The national rules and safety regulations must be observed.

Inspect the device for signs of damage before it is mounted. If there is damage or any other defect, it must not be installed. The device may only be used under the conditions shown and referred to in these installation instructions. Loads above the values indicated can lead to the destruction of the device and the electrical equipment connected. Tampering with or modification of the equipment will void warranty.

Verify that the arrester is de-energised before inserting and removing the module.

Safety instructions

Only electrically skilled persons are allowed to connect and mount the device. The national rules and safety regulations must be observed.

Verify that the arrester is de-energised before inserting and removing the module.

Sicherheitshinweise

Der Anschluss und die Montage des Gerätes darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Vor der Montage ist das Gerät auf äußere Beschädigung zu kontrollieren. Sollte eine Beschädigung oder ein sonstiger Mangel festgestellt werden, darf das Gerät nicht montiert werden. Der Einsatz des Gerätes ist nur im Rahmen der in dieser Einbauanleitung genannten und gezeigten Bedingungen zulässig. Bei Belastungen, die über den ausgewiesenen Werten liegen, können das Gerät sowie die daran angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstört werden. Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruches.

Das Ziehen und Stecken des Trennmoduls darf nur im spannungsfreien Zustand des Ableiters erfolgen.

Veiligheidsvoorschriften

NL

Sikkerhedshenvisninger

DK

Aansluiting en montage van het apparaat mogen enkel door een erkend elektricien uitgevoerd worden. De nationale voorschriften en veiligheidsbepalingen dienen opgevolgd te worden. Voor de montage dient het apparaat op uitwendige schade nagekeken te worden. Indien schade of een andere fout vastgesteld wordt, mag het apparaat niet gemonteerd worden. Het gebruik van het apparaat is alleen toegelaten binnen het kader van de in deze montagehandleiding opgenoemde en getoonde omstandigheden. Bij belastingen die hoger liggen dan de getoonde waarden, kunnen zowel het apparaat als de aangesloten elektrische werktuigen beschadigd worden. Verkeerd gebruik en veranderingen aan het apparaat leiden tot het verlies van het recht op waarborg.

Het uittrekken en insteken van de scheidingsmodule mag alleen gebeuren wanneer de afleider spanningsvrij is

Säkerhetsföreskrifter

SE

Tilslutning og montering af aflederen må kun udføres af en fagkyndig. De nationale forskrifter og sikkerhedsbestemmelser skal efterkommes. For monteringen skal aflederen kontrolleres for udvendige skader. Hvis der konstateres skader eller andre mangler, må aflederen ikke monteres.

Anvendelse af aflederen er kun tilladt i forbindelse med betingelserne, der er nævnt og vist i montagevejledningen. Ved belastninger, der overskridter de anførte værdier, kan aflederen såvel som de tilsluttede installationer og apparater ødelægges.

Åbning og indgreb i aflederen medfører bortfald af enhver garanti.

Skillemodulet må kun trækkes ud eller sættes i, når aflederen befinner sig i spændingsfri tilstand.

Turvaohjeet

FI

Etdragning och instickning av fränskiljarmodulen får endast ske när afledaren är spänningsfri.

Eerotinmuodulin saa vetää ja asentaa vain johtimen ollessa jännitteettömässä tilassa.

Yποδείξεις ασφαλείας

GR

Tämän laitteen liittämisen saa suorittaa vain sähköalanammattimies. Maakohtaisia määräyksiä ja turvallisuusmääräyksiä on noudatettava. Kone on tarkastettava ennen asennusta mahdollisten ulkoisten vaarioiden varalta. Todettaessa vaario tai muu puute, ei laitetta saa asentaa.

Koneen käyttö on sallittua vain näissä asennushajojeissa mainituissa ja osoitetuissa olosuhteissa. Laite sekä siihen liitetty sähkökäytöntövilineet saattavat vauroitua kuormitusilla, jotka yliittävät annetut arvot. Kajoaminen laitteeseen ja muutokset siinä johtavat takuuvaatimuksen mitätöitymiseen.

Eerotinmuodulin saa vetää ja asentaa vain johtimen ollessa jännitteettömässä tilassa.

H σύνδεση και η συναρμολόγηση της συσκευής επιτρέπεται να διεξοχτούν μόνο από κάποιον/κάποια πλεκτρολόγο.

Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και οδηγίες ασφαλείας.

Πριν τη συναρμολόγηση η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί για τυχόν εξωτερικές βλάβες. Δεν επιτρέπεται η συναρμολόγηση της συσκευής σε περίπτωση που εξακριβώνεται κάποια ζημιά ή άλλο ελάττωμα.

Η χρήση της συσκευής επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο των όρων που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε περίπτωση επιθρόνωσης που υπερβαίνουν τις προδιαγραμμένες τιμές μπορεί να καταστραφούν η συσκευή και οι συνδεδεμένοι μ' αυτήν πόροι.

Επεμβάσεις και μετατροπές στη συσκευή οδηγούν στην απώλεια των οδηγίων που απορρέουν από την εγγύηση.

To τρόπημα της μονάδας αποσύνδεσης επιτρέπεται μόνο εφόσον ο απαγγέλεις βρίσκεται σε κατάσταση άνευ τάσης.

Wzkażówki bezpieczeństwa

PL

Do połączenia i montażu upoważnieni są wyłącznie fachowcy elektrycy.


Obowiązkiem jest przestrzeganie przepisów krajowych i bezpieczeństwa pracy. Przed przystąpieniem do montażu należy urządzenie skontrolować pod względem ewentualnych uszkodzeń zewnętrznych lub innych usterek. Eksplatacja urządzenia dozwolona jest wyłącznie z uwzględnieniem podanych i opisanych warunków zawartych w instrukcji montażu. Obciążenia przekraczające wartości podane w instrukcji mogą spowodować uszkodzenie samego urządzenia jak i podłączonych układów elektrycznych.

Manipulacja i zmiany przeprowadzane na urządzeniu grożą wygaszeniem prawa gwarancji.

Moduł rozdzielający wolno wyciągać i wciskać tylko, jeśli odgromnik nie znajduje się pod napięciem.


CE INSTALLATION INSTRUCTIONS

DCO SD2 ME ... Part No. 917 9XX



Basic circuit diagrams / Prinzschaltbilder


DCO SD2 MD ... Part No. 917 9XX



Publication No. 1827 / UPDATE 07.14 Mat-No. 3001879



DCO SD2 MD HF 5 ... Part No. 917 970



UL requirements

1. These protectors are intended for ordinary indoor use on communication loop circuits that are isolated from the Public Switched Telephone Network.
2. The DEHNconnect protectors shall be secured to a compatible Din Rail ground bar using the methods described in this instruction.
3. Proper grounding continuity shall be determined.
4. Please install the protectors in accordance with modules with the applicable requirements of the National Electrical Code, Article 800 or other applicable local codes if installed in the U.S.

Tabulation Strike voltage in accordance with UL 497 B (Protectors for Data Communication and Fire Alarm Circuits)						
Type	Part No.	Voltage breakdown 100 Volts / sec		Impulse voltage 100 Volts / μ sec		
		Line to Line	Line to Ground	min.	max.	min.
DCO SD2 ME 12	917 920	--	--	16 V	22 V	< 1000
DCO SD2 ME 24	917 921	--	--	37 V	52 V	< 1000
DCO SD2 ME 48	917 922	--	--	64 V	90 V	< 1000
DCO SD2 MD 12	917 940	16 V	22 V	--	--	< 1000
DCO SD2 MD 24	917 941	37 V	52 V	--	--	< 1000
DCO SD2 MD 48	917 942	64 V	90 V	--	--	< 1000
DCO SD2 MD HF 5	917 970	10 V	13 V	--	--	< 1000