

8PK-C001

Pro'sKit®

**Инструкция по применению мини пылесоса для РЭА
модель 8PK-C001 (MS-C001)**



Pro'sKit MS-C001 Мини пылесос очищает клавиатуры, принтеры, фототехника, аудио / видео оборудования и любую офисную электронику. Этот мини пылесосом можно использовать практически в любом месте, так как он питается от батареек. Компактный дизайн, инструмента подходит так же для чистки экрана ноутбука, цифровых камер, PDA, плазменного экрана, ЖК-экрана, CD / DVD медиа и мобильных телефонов.

Особенности прибора

- Компактный дизайн
- Питание от 3 батареек AA (в комплект не входит)
- Индивидуальная упаковка: блистер
- Вес: 0,15 кг



Внимание! Производитель не несет ответственности за ущерб/травмы, возникшие по причине:

Неправильного использования аппарата или использование его не по назначению;

Ремонта в неавторизированных сервисных центрах;

Изменения первоначального состояния какой-либо части аппарата;

Использование запасных частей и аксессуаров не от производителя.

В таких случаях гарантия теряет свою силу.

Распакуйте аппарат, убедившись в том, что комплектация его полная, и он не поврежден. В противном случае обратитесь к Вашему поставщику

Для обеспечения максимального эксплуатационного периода аппарата необходимо осуществлять следующие действия по уходу за ним:

- Каждый раз после использования аппарата освобождайте бачок и промывайте его проточной водой. Это поможет предупредить образование дурного запаха, размножение бактерий и образование отложений.
- Необходимо высушивать бачок и дополнительные приспособления.

Для очистки сопла нельзя использовать металлические предметы, например, шпильки, проволоку и т.д.

- Не используйте аппарат в целях, не предусмотренными данным руководством – это может представлять опасность.

Оборудование не должно быть использовано для сбора воды из емкостей, Производитель не несет ответственности за любые повреждения/травмы, причиненные людям или имуществу из-за неправильного использования аппарата или из-за проведения процедур, не упоминаемых в данном руководстве.

Вытаскивайте батарейки каждый раз, если их долго не используете мини пылесос.