

12-0180, Паяльник Мини, питание через USB 5V/8 Вт



Паяльник предназначен для монтажа и демонтажа микроэлектронных компонентов. Паяльник питается от напряжения 5В, мощность 8 Вт. Имеет разъем для подключения к порту USB. Перед началом эксплуатации убедитесь, что устройство с выходом USB к которому будет подключен паяльник может обеспечить выходной ток до 2А. Перед работой необходимо убедиться в отсутствие повреждений частей паяльника. Жало паяльника разогревается до высоких температур, способных вызвать ожоги на теле и создать пожароопасную ситуацию. Не допускайте контакта нагретого жала с частями тела и окружающими предметами не предназначенными для выполнения паяльных работ.

Для выполнения работы необходимо:

- Установить паяльник на подставку на ровную горизонтальную поверхность.
- подключить паяльник к источнику питания
- Дождаться нагрева жала до необходимой температуры
- Произвести пайку.

После завершения работы необходимо отключить паяльник от источника питания и дождаться остывания его жала.

Внимание! Не допускается оставлять включенный паяльник без присмотра. Касаться Нагретым жалом частей тела и окружающих предметов.