

Подключение

Для подключения входного и снятия выходных напряжений на плате предусмотрены соответствующие клеммники под винт. Для удобства коммуникации понадобится плоская отвертка.



Контакты входного напряжения

Входное напряжение подключается к модулю через клеммник 220V.

Контакт	Подключение
~	Подключите к фазе или нулю бытовой сети 220 В.
~	Подключите к фазе или нулю бытовой сети 220 В.

Контакты выходного напряжения 5 В

Выходное напряжение 5 вольт снимается с модуля через клеммник 5V.

Контакт	Подключение
+	Подключите к плюсу нагрузки 5 В.
-	Подключите к минусу нагрузки 5 В.

Контакты выходного напряжения 3,3 В

Выходное напряжение 3,3 вольт снимается с модуля через клеммник 3V3.

Контакт	Подключение
+	Подключите к плюсу нагрузки 3,3 В.
-	Подключите к минусу нагрузки 3,3 В.