

Паяльник СТ-86А/В имеет функцию автоподачи припоя, что существенно облегчает процесс монтажа.
Используется припой диаметром 0,8- 2,0 мм.
Напряжение питания переменное 220В.
Мощность СТ-86А 40Вт, СТ-86В 60Вт.

Подготовка паяльника к работе.

На задней части паяльника расположено входное отверстие для припоя. Вставьте в это отверстие припой и протолкните до упора. Слегка подавая припой вперед, одновременно нажимайте на курок паяльника, до выхода припоя из трубки около жала паяльника. Включите паяльник в электрическую сеть. Дождитесь разогрева паяльника до плавления припоя. Паяльник готов к работе.