

Инструкция по эксплуатации бестеневой лупы

1. Установите бестеневую лупу на ровную твердую поверхность и закрепите ее.
2. Включите подсветку лупы. Напряжение: 220В переменного тока.
3. Установите лампу в удобное положение и выберите необходимый угол обзора.
4. Оптическая часть лампы изготовлена из высококачественных материалов. Грязь на поверхности лупы необходимо очищать при помощи профессиональной оптической волоконной бумаги.
5. Оптическое оборудование включает в себя флуоресцентные лампы. При поломке старайтесь использовать оригинальные заводские части.
6. При поломке электронных компонентов лампы не вскрывайте ее самостоятельно, обратитесь к продавцу.