

Инструкция по эксплуатации паяльного пистолета СТ-88,89А.

Напряжение 220В.

Мощность:

СТ-88 – 20-80Вт

СТ-89А 30-60Вт

Быстрый нагрев.

Регулировка мощности.

Применение паяльного пистолета СТ-88.

Модели паяльных пистолетов применяются для ремонта радио деталей, небольших электрических деталей, для ремонта бытовых электрических приборов, конденсаторов и т.д.

Порядок работы с паяльным пистолетом СТ-88,89А.

1. Очистите поверхность от грязи, краски или ржавчины.
2. Нагрейте необходимую часть паяльником.



3. Нанесите на необходимую часть синтетический припой и расплавьте его паяльником.
4. Прежде чем передвигать припаянную часть подождите, пока припой остынет.



Примечание:

При использовании не синтетического припоя не забудьте нанести паяльную пасту перед нанесением припоя.



Внимание:

1. Будьте осторожны при работе с нагретым паяльником, т.к. высокая температура может стать причиной травм или пожара.
2. При первом использовании может появиться дым из-за нагревательного элемента, который перестанет выделяться примерно через десять минут.
3. Не обрабатывайте жало паяльника напильником.

