Unpacking and checking

Take the charger out of the packaging and make sure your new charger and its accessories are undamaged and in good working order. You should find the USB Battery Charger + Instant PowerBank, 4 pcs of AA GP NiMH rechargeable batteries and USB charging cable (input/output) in the packaging.

In the box

X411 USB Battery Charger + Instant PowerBank

Instruction Manual

Use as a Battery Charger



Fig.1 Fig. 2a Fig. 2b

Use as an Instant PowerBank



Fig. 5

LED Indication (Fig. 3)

LED indicator lights	Status
Green flashing	Charging in progress
Green	Fully charged
Red flashing (charging stop)	Battery is dead / non-rechargeable batteries

Charging timetable (Fig. 4)

	Size	Capacity (mAh)	Approximate charging time (hrs) (via 1 A USB)
GP NiMH	AA	2,600 mAh	6
		2,000 mAh	5
	AAA	800 mAh	2

LED Indication (Fig. 6)

LED indicator lights	Status
Green	Charging in progress
Red	Charging in progress (low battery level)
Red flashing	Battery is overheated, overcharged or short-circuited

Examples of charging performance by GP Batteries (Fig. 7)

Battery type	Level of charging (Smartphone) (examples only)
NiMH rechargeable 2600mAh AA	75–100 %
Alkaline AA	40–55 %
Carbon zinc AA	6–8 %

GP

CHARGE AnyWay

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leach into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

Unpacking and checking

Take the charger out of the packaging and make sure your new charger and its accessories are undamaged and in good working order. You should find the USB Battery Charger + Instant PowerBank, 4 pcs of AA GP NiMH rechargeable batteries and USB charging cable (input/output) in the packaging.

In the box

X411 USB Battery Charger + Instant PowerBank

Instruction Manual

Use as a Battery Charger

Fig.1 Fig. 2a Fig. 2b

Use as an Instant PowerBank

Fig. 5

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimento futuro.

Utilizzo come caricabatterie

1. Far scorrere il coperchio per aprirlo, quindi inserire le batterie ricaricabili NiMH nel caricatore/box secondo la polarità indicata (figura 1). Chiudere il coperchio.
2. Si possono inserire/caricare da 1 a 4 batterie NiMH AA o AAA.
3. Collegare il microconnettore del cavo di ricarica USB nella porta di ingresso del caricatore/box (figura 2a).
4. Collegare il connettore tipo A del cavo di ricarica USB ad una fonte di alimentazione USB (figura 2b).
5. Quando si ricaricano le batterie con il computer, non spegnere il computer per impedire che la batteria si scarichi a causa della mancanza di alimentazione.
6. La ricarica è in corso. Fare riferimento alla spia LED di indicazione per conoscere lo stato della ricarica (figura 3).
7. Una volta che la ricarica è completata, scollegare il caricatore/batteria dalla fonte di alimentazione.
8. Il tempo di ricarica varia a seconda della capacità della batteria, della potenza dell'adattatore USB con una tensione di uscita di 5 V e se il computer è in modalità standby (figura 4).

Utilizzo come PowerBank (batteria esterna)

1. Inserire quattro batterie NiMH ricaricabili AA o AAA, o batterie usa e getta nel caricatore/box secondo la polarità indicata.
2. Collegare il connettore tipo A del cavo di ricarica USB nella porta di uscita del caricatore/box e il microconnettore del cavo al dispositivo da ricaricare (figura 5).
3. Premere il tasto ON/ OFF per avviare la ricarica.
4. Fare riferimento alla spia LED di indicazione per conoscere lo stato della ricarica (figura 6).
5. La ricarica è disattivata se viene collegata nessuna batteria per più di 15 secondi. Analogamente, se la ricarica si arresta o se due o più batterie sono completamente scariche.
6. Il livello di ricarica varia a seconda dei tipi di batteria e dei dispositivi da ricaricare. Per ottenere risultati ottimali nella ricarica di dispositivi mobili, si consiglia di usare batterie ricaricabili o batterie alcaline usa e getta (figura 7).

Per prestazioni e sicurezza ottimali, caricare sempre batterie GP NiMH ricaricabili con il caricabatterie USB GP Charge AnyWay e l'adattatore USB di GP.

Non inserire batteri gerivanti elettrovyma ir optimalu saugumo, kompanijos „GP" NiMH akumuliatorius visuomet reikia krauti naudojant „GPS Charge AnyWay" USB įkroviklį ir „GP" USB® adapterį.

Consigli per l'uso

- Se la porta di ingresso è usata sono collegate contemporaneamente, l'apparecchio darà la priorità alla ricarica delle batterie. È normale che le batterie si scaldino durante la ricarica. Torneranno gradualmente alla temperatura ambiente dopo che la ricarica è completata.
- Le batterie ricaricabili **NiMH di nuova generazione (GP ReCyko+**) sono già pre-caricate. Ricaricare le batterie solo se non vengono utilizzate per un periodo di tempo prolungato. La batteria GP ReCyko+ può essere una buona capacità di mantenimento, scollegare il caricatore quando la ricarica è completa o quando non viene utilizzato.

Specifiche

• Ingresso per ricarica della batterie :	DC 5 V / 1 A
• Uscita per ricarica delle batterie :	4 canali Caricamento per canale: AA DC 1.4V 500mA in media, AAA DC 1.4V 500mA in media
• Ricarica dispositivo mobile :	5V, 1.0A (max.) x 4 a.a, 4 x AAA batterie NiMH ricaricabili o usa e getta
• Temperatura di conservazione delle batterie :	-20~35°C
• Temperatura di funzionamento del caricabatterie :	0~35°C

Informazioni sulla sicurezza

- Per ridurre il rischio di lesioni, si raccomanda di utilizzare batterie ricaricabili GP NiMH.
- Non utilizzare il caricabatterie in ambienti umidi.
- Non utilizzare il caricabatterie se la spina è danneggiata.
- Non utilizzare il caricabatterie se il cavo o il corpo è danneggiato.
- Non aprire/smontare il caricabatterie.
- Staccare il caricabatterie dalla presa prima della pulizia o della manutenzione.
- Non utilizzare il caricabatterie alla luce diretta del sole.
- Questo dispositivo non è previsto per l'utilizzo da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che siano controllate o abbiano ricevuto adeguate istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati in modo da non giocare con il dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 della Normativa FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) il dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Non gettare i dispositivi elettrici nei rifiuti municipali indifferenziati, usare gli appositi punti di raccolta. Rivolgersi all'amministrazione locale per informazioni sulle opzioni di riciclaggio disponibili. Se le apparecchiature elettriche vengono smaltite in discariche o in discariche, le sostanze pericolose nelle falde acquifere contaminano, nella catena alimentare e danneggiando la salute e la benessere delle persone.

Prieš pradedant naudoti produktą, būtina perskaityti naudojimo instrukciją. Naudojimo instrukciją reikia išsaugoti naudojimui ateityje.

Naudojimas akumuliatorių įkrovimui

1. Perstumti ir atidaryti dangtį, įdėkite į įkroviklį NiMH akumuliatorius atkreipiant dėmesį į akumuliatorių poliškumą (žiūr. pav. 1). Uždarykite dangtį.
2. Į įkroviklį įkroviniui galima įdėti nuo 1 iki 4 AA arba AAA dydžio NiMH akumuliatorių.
3. Įjungti laido kištuką į įkroviklio USB lizdą (žiūr. pav. 2a).
4. Įjungti įkroviklio USB laido jungtį (A USB matmenų lizdą (žiūr. pav. 2b).
5. Naudojant akumuliatorius kompiuteriu, neišjungti kompiuterio, nes kitaip jis gali nustoti tiekti energiją, nes tai gali sukelti kompiuterio maitinimo galią. Pasibaigus kokiam nors nuotraukos, reikia atjungti įkroviklį nuo kompiuterio.
6. Prasideda įkrovimas. Norėdami sužinoti įkrovimo būseną žiūrėkite LED dioda (žiūr. pav. 3).
7. Baigus įkrovimą, reikia atjungti įkroviklį iš USB lizdo.
8. Įkrovimo laikas gali būti skirtingas, jis priklauso nuo akumuliatorių talpos, USB adapterio su 5 V DC išvestimi galios arba to, kada kompiuteris perėjo į budėjimo režimą (žiūr. pav. 4).

Naudojimo būdas: akumuliatorinio veikimo išorinė baterija (powerbank)

1. Įdėkite keturias NiMH akumuliatorių ar vienkartines baterijas ar šarmines AA ar AAA akumuliatorių/ baterijas į įkroviklį, laikydamiesi nurodytos poliškumo.
2. Įjungti įkroviklio USB laido jungtį A prie įkroviklio išėjimo lizdo ir laido jungtį prie kraunamo įrenginio (žiūr. pav. 5).
3. Paspauskite mygtuką „ON/ OFF" krovimui pradėti.
4. Įkrovimo statusą parodo spindinčios LED diodas (žiūr. pav. 6).
5. Įkrovimas yra nutraukiamas, jei per 15 sekundžių laikotarpį nėra įkrovimo baterijų. Taip pat nutraukiamas, jei įkrovimo metu nutrauki, kai viena(-s) baterija(-os) yra išsikrovusi.
6. Įkrovimo laikas priklauso nuo akumuliatorių tipo ir kraunamo įrenginio. Norint pasiekti geriausius rezultatus, kraunant nešiojamuosius įrenginius, rekomenduojame naudoti AA dydžio NiMH akumuliatorius arba vienkartines šarmines maitinimo elementus (žiūr. pav. 7).

Norint pasiekti geriausią efektyvumą ir optimalų saugumą, kompanijos „GP" NiMH akumuliatorius visuomet reikia krauti naudojant „GPS Charge AnyWay" USB įkroviklį ir „GP" USB® adapterį.

Naudojimo patarimai

- Vienu metu pajungiant įėjimo ir išėjimo lizdus, įrenginys pirmiausia įkraus akumuliatorių įkrovimą.
- Akumuliatorių įkrovimo metu jie gali įkaisti. Atvėsę jie grįš prie aplinkos temperatūros.
- Naujos kartos **(GP ReCyko+**) ir **NiMH** akumuliatoriai yra jau įkrauti. Juos reikia įkrauti, jei įkrovimo laipsnio neužtenka įprastam naudojimui. Įkrovimo palaikymo baterija **(GP ReCyko+**) akumuliatorius puikiai tinkamo talpa, įkroviklį reikia atjungti nuo maitinimo šaltinio po įkrovimo proceso pabaigos ir laikyti atjungtus, kai jis nėra naudojamas.

Techniniai duomenys

• Įkrovimo anga:	DC 5 V / 1 A
• Akumuliatorių įkrovimas :	4 kanalai Vidutinis įkrovimo kanalas: (vidutinis vertės) AA: DC 1.4V 500mA, AAA: DC 1.4V 500mA
• Nešiojamųjų įrenginių įkrovimas :	5V, 1.0A (maks.) x 4 a.a, 4 x AAA, NiMH akumuliatorius arba vienkartinai baterijai
• Akumuliatorių laikymo temperatūra :	-20~35°C
• Įkroviklio naudojimo temperatūra :	0~35°C

Saugumo informacija

- Siekiant sumažinti sužalojimų riziką, rekomenduojama naudoti tik nuo kompanijos „GP" NiMH akumuliatorius.
- Nenaudoti įkroviklio drėgnoje aplinkoje.
- Nenaudoti įkroviklio, jei kištukas yra sugadintas.
- Nenaudoti įkroviklio, jei jo laidu arba jo apgadintas.
- Nestabyti ir nedemontuoti įkroviklio.
- Prieš pradedant valyti ar prižiūrėti, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Nenaudoti įkroviklio viešoje, kur veikia tiesioginė saulės spinduliai.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar psichinės galimybės, žinios ar senmigimo gebėjimai arba retyrimų patirtis nebent jie yra prižiūrimi arba buvo instruktuojami dėl prietaiso naudojimo asmens, atsakingo už jų saugumą. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Vaikams draudžiama valyti įrenginį ir atlikti priežiūros veiksmus, kuriuos atlieka įgaistas vartotojas.

Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Įrenginys gali būti naudojamas tiktai šiose sąlygose: (1) įrenginys negali sukelti kenkmingų trikdžių bei (2) įrenginys turi atlaikyti bet kokius trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Elektros įrenginių negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, jums reikia užtikrinti kad su antrinėmis atliekomis. Daugiau informacijos apie prieinamas perdirbimo galimybes gausite iš savivaldybės. Jei elektros įrenginiai išmetami į sąvartynus arba sąvartynus, pavojingos medžiagos patenka į gruntinius vandenis ir maisto grandinę, kenkia jūsų sveikatai ir gerovei.

Prieš lietodami sāluma nepieciešamo iepazīties ar apkalpošanas instrukciju. Apkalpošanas instrukciju nepieciešams saglabāt turpmākai lietošanai.

Lietošana kā akumulatoru lādētājs

1. Pārslīdiet un atveriet vāciņu, ielikt akumulatorus NiMH lādētājā pievērtot uzmanību uz akumulatoru polaritāti (skat. zīm. 1). Vāku aizvērt.
2. Pie lādētāja var pievienot no 1 līdz 4 akumulatoriem NiMH ar izmēru AA vai AAA.
3. Pievienot USB kabeļa (mikro) savienojumu pie lādētāja ligzdas (skat. zīm. 2a).
4. Pievienot USB kabeļa vada A savienojumu pie USB barošanas ligzdas (skat. zīm. 2b).
5. Lādējot akumulatorus izmantot datoru nepieciešams izvērtēs izvairīties nevar uzlabot datora barošanas jaudu, pēc tam tas var radīt datora barošanas problēmas. Pēc fotografēšanas ir nepieciešams ievērošanas pagājumā lādētāju nepieciešams atvienot no datora.
6. Sākas lādēšana. Lādēšanas status parāda ar krāsainu LED diodi (skat. zīm. 3).
7. BPKc lādēšanas beigām atvienot lādētāju no USB barošanas.
8. Lādēšanas laiks ar lādētāju atkarīgs no akumulatoru talpības, USB 5 V līdzstrāvas adaptera jaudas vai kad datoru pārnē nomoda režīmā (skat. zīm. 4).

Lietošana kā ārējās uzlādes enerģijas banka (powerbanku)

1. Ielieciet četras akumulatoru vai vienreizējās baterijas AA vai AAA akumulatorā/ baterijas lādētājā, ievērojot norādīto polaritāti.
2. Pievienojiet lādētāja USB vada A savienojumu pie lādētāja ligzdas izdas vai vada mikro savienojumu pie lādējamās ierīces (skat. zīm. 5).
3. Lādēšanu sākt nospiežot pogu ON.
4. Lādēšanas statusu parāda spīdošie LED diodes (skat. zīm. 6).
5. Lādēšana tiks pārtraukta, ja 15 sekunžu laikā pie lādētāja nebūs pievienota neviena ierīce. Lādēšanu nepieciešams pārtraukt arī tad, ja viena vai vairākas akumulatoru/ baterijas izlādējušās.
6. Lādēšanas ilgums atkarīgs no akumulatoru tipa kā arī lādējamās ierīces. Vislabāko rezultātu iegūšanai, pārnēsājamo ierīču lādēšanai ieteicams izmantot AA vai AAA akumulatorus NiMH ar izmēru AA vai vienreizējās lietošanas akumulatora baterijas (skat. zīm. 7).

Vislabākās rezultātu sasniegšanai un optimālai firmas GP akumulatoru drošībai nepieciešams lādēt ar lādētāju USB GP Charge AnyWay USB lādētājas uzlādes akumulatorus/ baterijas un barošanas adapteri USB GP USB.

Lietošanas norādījumi

- Vienlaicīgi pievienojot ieejas un izejas ligzdas, prioritāte būs akumulatoru lādēšanai.
- Akumulatoru sakarsēšana lādēšanas laikā ir normāla parādība. Akumulatori pēc lādēšanas atdzisīs līdz apkārtējai temperatūrai.
- Jaunas ģenerācijas akumulatori **NiMH (GP ReCyko+**) ir iepriekš uzlādēti. Tos nepieciešams lādēt, ja kapacitāte nodrošina Jūsu ierīces darbību ilgākā laika periodā. Akumulators GP ReCyko+ lieliski saglabā kapacitāti. Lādējot nepieciešams atvienot no barošanas pēc lādēšanas beigām un kad nav lietots.

Tehniskie dati

• Lādēšanas ieliva :	DC 5V / 1A
• Akumulatoru lādēšana :	4 kanāli Maksimālā lādēšanas kanāla: (vidējas vērtības) AA: DC 1.4V 500mA, AAA: DC 1.4V 500mA
• Tūlītējas uzlādes ierīču lādēšana :	5V, 1.0A (maks.) x 4 a.a, 4 x AAA, akumulatori NiMH vai vienreizējas lietošanas baterijas
• Akumulatoru glabāšanas temperatūra :	-20~35°C
• Lādētāja lietošanas temperatūra :	0~35°C

Drošības informācija

- Lai izvairītos no traumu riska, ieteicams izmantot tikai firmas GP ražotus akumulatorus NiMH.
- Nelietot lādētāju mitrā vidē.
- Nelietot lādētāju kontaktdakšiņas defekta gadījumā.
- Nelietot lādētāju, ja tā korpuss vai vadiņš.
- Neatvērsiet/remontēt lādētāju.
- Pirms komandēšanas vai tīrīšanas atvienojiet lādētāju no elektrības tīkla.
- Nelietot lādētāju vietā, kur ir tieša saules staru iedarbība.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērniem) ar ierobežotām fiziskām, jūtības vai garīgām funkcijām vai bez pieredzes un zināšanām un personām, kuras nav apmācītas lietot ierīci saskaņā ar drošības noteikumiem, ja vien tās nav bērnu drošības atbildīgā persona. Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar ierīci.
- Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt lādēšanas ierīces tīrīšanas darbus.

Ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļas prasībām. Ierīces darbība ir atkarīga no šādiem diviem nosacījumiem: (1) ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) ierīcei jāspēj izturēt jebkādus saņemtos traucējumus, tostarp traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Elektriskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, jāievēro vietējie noteikumi par otrreizējo pārstrādi. Informāciju par pieejamajām otrreizējās pārstrādes iespējām saņemsiet no vietējās pašvaldības. Ja elektriskās ierīces tiek izmestas atkritumu izgāztuvēs vai atkritumu izgāztuvēs, bīstamās vielas nonāk gruntsūdeņos un pārtikas ķēdē, kaitē jūsu veselībai un labklājībai.

Les bruksanvisningen grundig før bruk. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Bruk som batterilader

1. Skyv for å åpne dekselet og sett deretter de NiMH-oppladbare batteriene i laderen i henhold til batteripolaritet (se figur 1). Lukk dekselet.
2. Du kan sette inn 1 til 4 stk AA eller AAA NiMH oppladbare batterier til lading.
3. Koble mikrokontaktet til USB-ladekabelen til laderens inngangsport (se figur 2a).
4. Koble type A-kontakten på USB-ladekabelen til en USB-strømkilde (se figur 2b).
5. Unngå å koble til flere enheter samtidig når du lader batteriene med datamaskinen for å unngå å overstige datamaskinens kapasitet. I tillegg kan du unngå å lade batteriene når datamaskinen er på standby.
6. Ladingen starter. Se LED-indikatorlampen for ladestatus (se figur 3).
7. Når ladingen er fullført, koble laderen fra USB-strømkilden.
8. Ladetiden varierer avhengig av batterikapasitet, strømutløsningen til USB-adapteret med 5V DC-utgang eller når datamaskinen er i hvilemodus (se figur 4).

Bruk som ekstra PowerBank

1. Sett inn fire AA eller AAA NiMH-oppladbare eller engangsbatterier i laderen i henhold til batteripolaritet.
2. Koble type A-kontakten på USB-ladekabelen til utgangsporten på laderen og mikrokontakten av kabelen til enheten som lader (se figur 5).
3. Trykk på ON knappen for å starte lading.
4. Se LED-indikatorlampen for ladestatus (se figur 6).
5. Ladingen stopper hvis ingen enheter er koblet til i 15 sekunder. Stopp lading hvis to eller flere batterier er helt utladet.
6. Ladingstiden varierer med batteritype og enheten som lades. For best resultat anbefales AA NiMH oppladbare batterier eller alkaliske batterier for engangsbruk for lading av mobile enheter (se figur 7).

For best ytelse og optimal sikkerhet, må du lade opp GP NiMH oppladbare batterier med GP Charge AnyWay USB batterilader og GP USB strømadapter.

Bruksråd

- Prioritet vil være på batteriladning hvis både inngangs- og utgangsporterne er tilkoblet samtidig.
- Det er normalt at batteriene blir varme under lading, og de vil gradvis kjøle seg ned til romtemperatur når de er fulladet.
- Den nye generasjonen **NiMH oppladbare batterier (GP ReCyko+**) er allerede forhåndslastet. Lad kun opp batteriene hvis de ikke kan nå på enhetene dine. GP ReCyko+ batterier leveres med god kapasitetsbevaring. Trekk ut laderen når ladingen er fullført og ikke i bruk.

Spesifikasjoner

• Batteriladeinngang :	DC 5V / 1A
• Batteriladingsutgang :	4 kanaler Lading per kanal: AA-DC 1.4V 500mA gjennomsnitt, AAA-DC 1.4V 500mA gjennomsnitt
• Lading av mobiltelefon :	Per oppladbart: AA-DC 1.4V 500 mA gjennomsnitt, AAA-DC 1.4V 500 mA gjennomsnitt
• Batteriladingstemperatur :	5V, 1.0A (maks.) x 4 a.a, 4 x AAA oppladbare NiMH batterier til engangs batterier
• Ladevis driftstemperatur :	-20~35°C
	0~35°C

Sikkerhetsinformasjon

- For å redusere risikoen for skade, anbefales det at oppladbare GP NiMH-batterier brukes.
- Ikke bruk laderen under fuktige forhold.
- Ikke bruk laderen hvis den har en skadet kontakt.
- Ikke bruk laderen når den har blitt slupet ned eller er skadet.
- Ikke åpne/demonter laderen.
- Koble fra laderen før vedlikehold eller rengjøring.
- Ikke bruk laderen i direkte sollys.
- Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensorisk eller mental tilstand, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått veiledning eller instruksjon om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og vedlikeholdet bør ikke gjøres av barn uten tilsyn.

Denne enheten overholder del 15 i FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta all mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift.

Ikke kast elektrisk utstyr som usortert kommunalt avfall. Bruk separate innsamlingsanlegg. Kontakt din lokale myndighet for informasjon om tilgjengelige gjenvinningsalternativer. Hvis elektrisk utstyr kastes på søppelfyllinger eller deponier, kan farlige stoffer lekke til grunnvannet og inn i næringskjeden, og skade din helse og velvære.

Lees de instructiehandleiding grondig alvorens het toestel te gebruiken. Bewaar de handleiding om deze later te kunnen raadplegen.

Gebruik als een batterijoplader

1. Schuif de behuizing open en plaats de oplaadbare NiMH-batterijen in de oplader. Houd rekening met de polariteit van de batterijen (zie figuur 1). Sluit de behuizing.
2. U kunnen 1 tot 4 oplaadbare NiMH AA of AAA batterijen gelijktijd worden om op te laden.
3. Steek de microconnector van de USB-oplaadkabel in de ingangspoort van de oplader (zie afb. 2a).
4. Steek de type A-connector van de USB-oplaadkabel in een compatibele USB-voedingsbron (zie afb. 2b).
5. Vermijd het gelijktijdig aansluiten van meerdere apparaten tijdens het opladen van de batterijen met een computer om de capaciteit van de computer niet te overschrijden. Dit kan de computer beschadigen. Het is ook aanbevolen om de computer niet uit te schakelen of in de stand-bymodus te plaatsen tijdens het opladen.
7. Het opladen begint. Raadpleg de LED-indicatorlampjes voor de oplaadstatus (zie afb. 3).
8. Koppel de oplader los van de USB-voedingsbron zodra het opladen voltooid is.
9. De oplaadtijd verschilt naargelang de batterijcapaciteit, het nominaal vermogen van de USB-adapter met 5V DC output of wanneer de computer in stand-by staat (zie afb. 4).

Gebruik als direct bruikbare PowerBank

1. Plaats 4 oplaadbare NiMH of eenmalige AA of AAA batterijen in de oplader. Houd rekening met de polariteit van de batterijen.
2. Sluit de type A-connector van de USB-oplaadkabel aan op de uitgangspoort van de oplader en de microconnector van de kabel in het gat te laden apparaat. (zie afb. 5).
3. Druk op de ON-knop om het opladen te starten.
4. Raadpleg de LED-indicatielampjes voor de oplaadstatus (zie afb. 6).
5. Laadapparaat stopt na 15 seconden, nadat er geen apparaten aangesloten is geduurde 15 seconden. Stop met opladen wanneer twee of meer batterijen volledig ontladen zijn.
6. Het oplaadniveau verschilt naargelang de batterijsoorten en de opladapparaten. Voor de beste resultaten zijn oplaadbare AA NiMH-batterijen of eenmalige alkalibatterijen aanbevolen voor het opladen van mobiele apparaten (zie afb.7).

Voor de beste prestaties en een optimale veiligheid, laad de oplaadbare GP NiMH-batterijen altijd op met de GP Charge AnyWay USB batterijoplader en de GP USB-stroomadapter.

Gebruikstips

- Bij gelijktijdig gebruik van de ingangs- en uitgangspoort, zal prioriteit gegeven worden aan het opladen van de batterijen
- Het is normaal dat batterijen tijdens het opladen warm worden. Ze gaan geleidelijk afkoelen tot kamertemperatuur nadat ze volledig opgeladen zijn.
- Opladbare **NiMH-batterijen van de nieuwe generatie (GP ReCyko+**) zijn al vooraf opgeladen. Herlaad de batterijen alleen wanneer ze uw toestellen niet van stroom kunnen voorzien. GP ReCyko+ batterijen kunnen hun vermogen goed bewaren. Verwijder de batterijen of haal uw lader uit het stopcontact zodra het opladen is voltooid en niet meer in gebruik is.

Specificaties

• Input :	DC 5 V / 1 A
• Output :	4 kanalen Per oplaadkanaal: AA-DC 1.4V 500 mA gemiddeld, AAA-DC 1.4V 500 mA gemiddeld
• Opladen van een mobiel apparaat :	Aansluiting per canal: media de AA-DC 1.4V 500mA, media de AAA-DC 1.4V 500mA.
• Bewaartemperatuur batterij :	5V, 1.0A (maks.) x 4 a.a, 4 x AAA oplaadbare NiMH of eenmalige batterijen
• Gebruikstemperatuur oplader :	-20~35°C
	0~35°C

Veiligheidsinformatie

- Om het risico op verwondingen te verkleinen, wordt het aanbevolen om GP oplaadbare NiMH batterijen te gebruiken.
- Gebruik de oplader niet in vochtige omgevingen.
- Gebruik de oplader niet wanneer er een plug beschadigd is.
- Gebruik de oplader niet wanneer de kabel of behuizing beschadigd is geraakt.
- Open / demonteer de oplader niet.
- Koppel de oplader los, voor onderhoud of reiniging.
- Gebruik de oplader niet in rechtstreeks zonlicht.
- Dit toestel mag niet gebruikt worden door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het toestel door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het toestel spelen.
- Het reinigen en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht.

Dit toestel is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. De werking ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit toestel moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Gooi elektrische apparaten niet weg met het gewone huisvuil, maar maak gebruik van de gescheiden inzamelfaciliteiten. Neem contact op met uw plaatselijke overheid voor informatie over de beschikbare inzamelsystemen. Wanneer elektrische toestellen worden weggegooid op stortplaatsen of vuilnisbelten, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en zo in de voedselketen komen terecht, waardoor ook uw gezondheid en welzijn in gevaar komen.

Leia atentamente o manual de instruções, antes da utilização. Guarde o manual para referência futura.

Usar como Carregador de pilhas

1. Faça deslizar a tampa para a abrir e, de seguida, insira as pilhas recarregáveis NiMH no carregador de acordo com a respetiva polaridade (ver Fig.1). Feche a tampa.
2. Pode inserir 1 a 4 unidades de pilhas recarregáveis NiMH AA ou de AAA para carregar.
3. Ligue o micro-conector do cabo de carregamento USB à porta de entrada do carregador (ver Fig. 2a).
4. Ligue o conector tipo A do cabo de carregamento USB a uma fonte de alimentação USB (ver Fig. 2b).
5. Evite ligar vários dispositivos em simultâneo ao carregar as pilhas com o seu computador, a fim de evitar exceder a capacidade do seu computador. Isto pode danificar o seu computador. Também é aconselhável não colocar o computador em modo de espera ou suspensão.
6. O carregamento inicia-se. Verifique as luzes indicadoras LED para consultar o estado do carregamento (ver Fig. 3).
7. Quando o carregamento estiver concluído, desligue o carregador da fonte de alimentação.
8. O tempo de carregamento varia dependendo das capacidades das pilhas, da potência nominal do adaptador de USB, com tensão de saída de 5Vcc ou se o computador está no modo standby (ver Fig. 4).

Usar como PowerBank instantâneo

1. Insira quatro pilhas recarregáveis NiMH AA ou AAA ou carregador, de acordo com a polaridade das pilhas.
2. Ligue o conector tipo A do cabo de carregamento USB à porta de saída do carregador e o micro-conector do cabo ao dispositivo a ser carregado (ver Fig. 5).
3. Prima o botão ON /LIgado para iniciar o carregamento.
4. Verifique as luzes indicadoras LED para consultar o estado do carregamento (ver Fig. 6).
5. O carregamento para se, durante 15 segundos, não for ligado qualquer dispositivo. Interrompa o carregamento se duas ou mais pilhas estiverem completamente descarregadas.
6. O nível de carregamento varia, dependendo dos tipos de pilhas e dos dispositivos de carregamento. Para melhores resultados, recomendamos o uso de pilhas recarregáveis NiMH AA ou de pilhas alcalinas descartáveis para o carregamento de telemóveis (ver Fig. 7).

Para um melhor desempenho e máxima segurança, carregue sempre as pilhas recarregáveis NiMH GP com o Carregador USB GP Charge AnyWay e o Adaptador de alimentação USB GP.

Conselhos de utilização

- Caso as portas de entrada e saída estejam ligadas em simultâneo, a prioridade será dada ao carregamento das pilhas.
- É normal que as pilhas aqueçam durante o carregamento. Assumirão gradualmente até a temperatura ambiente depois de o carregamento estar concluído.
- As pilhas recarregáveis **NiMH da nova geração (pilhas GP ReCyko+**) já vêm carregadas. Apenas deve carregar as pilhas se estas não conseguirem acionar os seus dispositivos. As pilhas ReCyko+ GP oferecem uma boa capacidade de manutenção, desligue o carregador logo que o carregamento estiver concluído e não esteja a ser usado.

Especificações

• Entrada de carregamento de pilhas :	DC 5V / 1A
• Saída de carregamento de pilhas :	4 canais Carregamento por canal: média de AA-DC 1.4V 500mA, média de AAA-DC 1.4V 500mA.
• Carregamento de telemóveis :	5V, 1.0A (máx.) x 4 a.a, 4 x AAA pilhas recarregáveis NiMH AA ou AAA ou descartáveis
• Temperatura de armazenamento das pilhas :	-20~35°C
• Temperatura de funcionamento do carregador :	0~35°C
• Temperatura ucyknevaimoy bateriy :	0~35°C

Informação sobre segurança

- Para diminuir o risco de lesões, recomenda-se a utilização de pilhas recarregáveis NiMH GP.
- Não usar o carregador em condições húmidas.
- Não usar o carregador se a ficha estiver danificada.
- Não usar o carregador depois de este cair ou apresentar danos.
- Não abrir/desmontar o carregador.
- Desligar o carregador antes de proceder à sua limpeza.
- Não usar o carregador sob a luz solar direta.
- Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, exceto quando supervisionadas ou instruídas quanto à utilização do dispositivo por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o dispositivo.
- A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A sua utilização está sujeita às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferências nocivas, e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam originar um funcionamento indesejado.

Não deite fora os dispositivos elétricos juntamente com os resíduos urbanos indiferenciados, utilize instalações de recolha destinadas a esse fim. Contacte a sua autoridade local para obter informações relacionadas com os sistemas de reciclha disponíveis. Se os dispositivos elétricos forem eliminados em aterros sanitários ou lixeiras, as substâncias perigosas podem infiltrar-se para as águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości

Użytkowanie jako ładowarki akumulatorów

1. Otwórz pokrywę i włożyć akumulatory NiMH do ładowarki zwracając uwagę na biegunowość (zgodnie z rys. 1). Zamknąć pokrywę.
2. W ładowarce można ładować od 1 do 4 akumulatorów NiMH o rozmiarze AA lub AAA.
3. Podłączyć mikrokońcówkę kabla USB ładowarki do gniazda w ładowarce (zob. rys. 2a).
4. Podłączyć złącze A kabla USB ładowarki do zasilającego gniazda USB (zob. rys. 2b).
5. Przy ładowaniu akumulatorów z użyciem komputera należy unikać jednoczesnego podłączania kilku urządzeń, ponieważ może to spowodować przekroczenie wydajności komputera. Może to spowodować uszkodzenie komputera. Zaleca się również unikać przełączania komputera w tryb oczekiwania lub wyłączania podczas ładowania akumulatorów.
6. Ładowanie rozpoczyna się. Informacje wskazywany jest za pomocą barwnej wskaźnikowej diody LED (zob. rys. 3).
7. Po zakończeniu ładowania odłączyć ładowarkę od zasilającego gniazda USB.
8. Czas ładowania może być różny w zależności od pojemności baterii, mocy zasilacza USB z wyjściem DC 5V lub gdy komputer przejdzie w stan uśpienia (zob. rys. 4).

Użytkowanie jako bank instantaneu

1. Włożyć cztery akumulatory NiMH lub baterii do ładowarki zwracając uwagę na biegunowość (zgodnie z rys. 1).
2. Podłączyć złącze A kabla USB ładowarki do gniazda wyjściowego ładowarki i mikrokońcówkę kabla do urządzenia ładowanego (zob. rys. 5).
3. Naciśnij przycisk ON w celu rozpoczęcia ładowania.
4. Stanu ładowania wskazywany jest za pomocą wskaźnikowej diody LED (zob. rys. 6).
5. Ładowanie jest przerywane, jeżeli przez 15 sekund do ładowarki nie będzie podłączone żadne urządzenie. Ładowanie należy przerwać również wtedy, gdy dwa lub więcej akumulatorów ulegną całkowitemu rozładowaniu.
6. Czas ładowania zależy od typu akumulatorów i ładowanego urządzenia. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów, do ładowania urządzeń przenośnych zalecamy użycie akumulatorów NiMH AA lub baterii alkalicznych jednorazowych (zob. rys. 7).

Aby osiągnięcia najlepszej wydajności i optymalnego bezpieczeństwa akumulatory NiMH firmy GP należy zawsze ładować przy pomocy ładowarki GP Charge AnyWay USB Battery Charger z zasilaczem GP USB.

Porady dotyczące użytkowania

- Jeżeli jednocześnie podłączone zostaną gniazda wejściowego i wyjściowego, priorytet będzie miało ładowanie akumulatorów.
- Podczas ładowania akumulatory mogą się nagrzewać. Akumulatory osiągną temperaturę otoczenia po zakończeniu ładowania.
- Akumulatory **NiMH nowej generacji (GP ReCyko+**) są wstępnie naładowane. Należy je naładować, jeżeli poziom naładowania nie wystarczy do zasilenia urządzenia. Akumulatory GP ReCyko+ zachowują pojemność. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć od zasilania po zakończeniu ładowania i gdy nie jest używana.

Dane techniczne

• Prąd ładowania :	DC 5 V / 1 A
• Ładowanie akumulatorów :	4 k