

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Розетки с дистанционным управлением

Розетки с дистанционным управлением ROBITON предназначены для управления широчайшим спектром электроприборов и оборудования: светильниками, обогревателями, вентиляторами и другим электрооборудованием, наружным освещением, системой открывания наружных ворот и т.д. на расстоянии при помощи пульта дистанционного управления. Они могут управляться из любого места в пределах радиуса действия пульта ДУ, даже если они установлены в другом помещении.

Розетки с дистанционным управлением ROBITON просты в установке и настройке, не требуют интеграции в какую-либо систему, подключения к интернету, Bluetooth и т.п.

ОСОБЕННОСТИ:

- Радиус действия пульта – до 30м;
- Максимальная мощность подключаемых электроприборов 3600 Вт;
- Количество подключаемых розеток к одному пульту 1-4, по одной розетке- приемнику на каждый канал;
- Возможность программирования кода;
- Кодирование сигнала: 24-битный адресный код и проверка CRC, вероятность повторения 1/16 777 216;
- Тип сигнала от пульта – радиосигнал;
- Питание пульта – элемент питания AAA, 1,5В;
- Данные настройки хранятся в памяти розетки-приемника до 10 лет;
- Срок службы батареи - 2 года.



ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Откройте крышку батарейного отсека пульта и поставьте в нее 2 батареи AAA 1,5В. Затем нажмите любую кнопку Вкл / Выкл, чтобы проверить работоспособность пульта. Если светодиодный индикатор включается, это означает, что этот пульт готов к работе.

2. Подключите розетку-приемник к сети 220В, светодиодный индикатор начнет медленно мигать. Сейчас вы можете выбрать номер канала для этой розетки.

Примечание. Розетка-приемник выйдет из режима выбора канала через 29 секунд без какой-либо операции.

3. Нажмите на пульте кнопку Вкл 1, Вкл 2, Вкл 3 или Вкл 4, которая будет соответствовать нужной розетке. Как только розетке будет присвоена определенная кнопка пульта, светодиодный индикатор перестанет мигать. Теперь вы можете включить / выключить эту розетку - приемник, нажав ВКЛ / ВЫКЛ для соответствующего канала.

4. Если вам необходимо удалить одну из настроек: отключите розетку-приемник от сети снова подключите к сети, светодиодный индикатор начнет медленно мигать – режим выбора канала активен. Нажмите и удерживайте клавишу Выкл выбранного канала, пока светодиодный индикатор не начнет быстро мигать (3-4 секунды), это означает, что выбранная настройка удалена. После этого розетка-приемник возвращается в режим выбора канала (который будет деактивирован через 29 секунд).

5. Если вам необходимо удалить все настройки: отключите розетку-приемник от сети снова подключите к сети, светодиодный индикатор начнет медленно мигать – режим выбора канала активен. Нажмите и удерживайте клавишу Выкл Все Каналы, пока светодиодный индикатор не начнет быстро мигать (3-4 секунды), это означает, что все ранее записанные настройки удалены. После этого светодиодный индикатор отключится.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Электропитание розетки-приемника: 230В~50Гц

Макс. Нагрузка: 16А, 3600 Вт

Радиочастота: 433,92 МГц

Радиус действия пульта: ~30 м на открытом пространстве

Питание пульта: 2 шт. ААА 1,5В

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Розетка-приемник должна быть установлена рядом с оборудованием и легко доступна
- Не подключайте нагрузку более 16А
- Всегда убеждайтесь в том, что вилка подключаемого устройства полностью вставлена в розетку
- Используйте только в помещении
- Избегайте попадания влаги
- Не разбирайте, в случае поломки не предпринимайте попыток самостоятельно починить устройство