

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-47 Б


TYPE: **AA59-00332D**

Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:



телевизор Samsung CS-15K30MJQ; CS-14C8; CS-14F10; CS-14F3; CS-14H4; CS-14Y5; CS-15K2; CS-15K2MJQ; CS-15K5; CS-15K8; CS-15K8MAQ/MHQ/MJQ/MNQ/MQO; CS-15K9; CS-15K9MJQ; CS-15M16; CS-15M16ZQQ; CS-15N11; CS-17A11; CS-17A11MJQO; CS-17A11MQO; CS-17A11ZQQ; CS-17N11; CS-2038; CS-2039; CS-2073; CS-2085; CS-20F1; CS-20F10; CS-20F3; CS-20H4; CS-20S1; CS-20V5; CS-2139; CS-2173; CS-2185; CS-21A0MAQ; CS-21A0MGQ; CS-21A0MHQ; CS-21A0MLQ; CS-21A0MNQ; CS-21A0MQO; CS-21A0ZQQ; CS-21A10K2Q; CS-21A10MGQ; CS-21A10ZHQ; CS-21A10ZQQ; CS-21A11; CS-21A11MAQ; CS-21A11MLQ; CS-21A11MNQ; CS-21A11MQO; CS-21A11ZHQ; CS-21A11ZQQ; CS-21A8MAQ; CS-21A8MGQ; CS-21A8MHQ; CS-21A8MLQ; CS-21A8MNQ; CS-21A8MQO; CS-21A8ZHQ; CS-21A9ZAQ; CS-21D8; CS-21D9; CS-21F10; CS-21F3; CS-21F5; CS-21H4; CS-21K10K2Q; CS-21K10MAQ; CS-21K10MLQ; CS-21K10MNQ; CS-21K10MQO; CS-21K2; CS-21K2MJQ; CS-21K3; CS-21K30MJQ; CS-21K30MJR; CS-21K30MQO; CS-21K30ZHQ; CS-21K30ZQQ; CS-21K3MAQ; CS-21K3MGQ; CS-21K3MHQ; CS-21K3MJQ; CS-21K3MKQ; CS-21K3MLQ; CS-21K3MNQ; CS-21K3MQO; CS-21K5; CS-21K5MAQ; CS-21K5MGQ; CS-21K5MHQ; CS-21K5MJQ; CS-21K5MJR; CS-21K5MKQ; CS-21K5MLQ; CS-21K5MNQ; CS-21K5MQO; CS-21K5ZHQ; CS-21K5ZLQ; CS-21K9; CS-21K9MAQ; CS-21K9MHQ; CS-21K9MJQ; CS-21K9MKQ; CS-21K9MLQ; CS-21K9ZAQ; CS-21K9ZGQ; CS-21K9ZHQ; CS-21K9ZLQ; CS-21L30ZQQ; CS-21M16; CS-21M16MAQ; CS-21M16MHQ; CS-21M16MQO; CS-21M16ZAQ; CS-21M16ZQQ; CS-21M20; CS-21M20MQO; CS-21M20MHQ; CS-21M20MLQ; CS-21M20MNQ; CS-21M20MQO; CS-21M20ZQQ; CS-21M21ZQQ; CS-21M6MAQ; CS-21M6MGQ; CS-21M6MHQ; CS-21M6MNQ; CS-21M6MLQ; CS-21M6MNQ; CS-21M6MQO; CS-21M6ZHQ; CS-21M6ZQQ; CS-21N11; CS-21N11F1Q; CS-21N11MJQ; CS-21N30MJQ; CS-21S4; CS-21S8ZHQ; CS-21S8ZQQ; CS-21T20ZQQ; CS-21V10; CS-21V5; CS-21Z30ZQQ; CS-25D8WTR; CS-25K10K2Q; CS-25K10M2Q; CS-25K10MGQ; CS-25K10MQO; CS-25K10ZHQ; CS-25K10ZQQ; CS-25M20MAQ; CS-25M20MHQ; CS-25M20MNQ; CS-25M20MQO; CS-25M20RQO; CS-25M20ZQQ; CS-25M6MQO; CS-25M6ZAQ; CS-25M6ZHQ; CS-25M6ZQQ; CS-29K10M2Q; CS-29K10MAQ; CS-29K10MHQ; CS-29K10ZAQ; CS-29K10ZHQ; CS-29K10ZQQ; CS-29K30ZQQ; CS-29K3MAQ; CS-29K3MHQ; CS-29K3MQO; CS-29K3ZAQ; CS-29K3ZHQ; CS-29K5MAQ; CS-29K5MQO; CS-29K5ZAQ; CS-29K5ZHQ; CS-29K5ZQQ; CS-29L30ZQQ; CS-29M16ZHQ; CS-29M16ZQQ; CS-29M20ZQQ; CS-29M6FQQ; CS-29M6ZAQ; CS-29M6ZHQ; CS-29M6ZQQ



Сеть магазинов

КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16

телефон: (495) 963-6120

факс: (495) 963-4994

e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31

телефон/факс: (495) 788-8899 **многоканальный**

e-mail: mqz@quartz1.ru