

ZD-972G, Набор паяльник-выжигатель (26 насадок) 10Вт/30 Вт



Функции:

- Инструмент для нагрева двойной мощности
- С удобной мягкой черной ручкой
- С 26 насадками, это идеальный инструмент для творчества!
- Подходит для всех любителей электроники, а также для промышленных пользователей.
- Позволяет пользователям выбирать разные мощности для выполнения различных температурных задач для их работы.

Это комплект содержит:

- 1х паяльник
- 1х паяльное жало
- 1 х резец
- 9х насадок с узорами
- 10 профессиональных насадок
- 5х насадок для выжигания
- 1 подставка для паяльника

ИНСТРУКЦИИ:

1. Пожалуйста, используйте в проветриваемом месте.
2. Выберите нужную насадку и закрепите ее на ручке.
3. Поместите ручку на подставку.
4. Подключите прибор и подождите 1-2 минуты, пока он не нагреется.
5. Используйте разные насадки для выполнения нескольких функций, таких как выжигание, пайка, долото, расплавление, резка и т. д.
6. Пожалуйста, используйте рабочую перчатку для смены насадок или дождитесь снижения температуры, прежде чем менять.

ВНИМАНИЕ:

- При первом использовании паяльник может выделять дым, это просто смазка, используемая при сжигании. Это нормально и должно длиться только 10 минут. Это не вредно для продукта или пользователя.
- Всегда держите наконечники покрытыми оловом, чтобы обеспечить долгий срок службы. Не держите паяльник при высокой температуре в течение длительного времени
- Обращайтесь с нагретым паяльником с особой осторожностью, так как высокая температура паяльника может вызвать возгорание или болезненные ожоги.
- Этот инструмент должен быть размещен на подставке, когда он не используется.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ:

1. Прибор не является игрушкой и не должен применяться детьми.
2. Перед чисткой прибора всегда вынимайте вилку шнура питания из розетки. Отвинчивание корпуса не допускается.
3. Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если только им не был предоставлен контроль или инструкция по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность.
4. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
5. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.