

Назначение линий конфигурации

Функция	Линия Configuration
Стирание памяти	1 (совместно с 12)
Обновление прошивки	2
активный фронт BCLK	3
Конфигурация каналов нет джамперов — 2.0 джампер 6 — 3.1 джамперы 6 и 7 — 4.0 джампер 7 — 5.1 джамперы 7 и 8 — 7.1	6
	7
	8
Режимы синхронизации нет джамперов — мастер с тактированием от внутреннего кварца джампер 10 — мастер с тактированием от внешнего MCLK 49,152 / 45,1584 МГц джампер 11 — слейв	10
	11
Режим ChipStudio	12
BCLK/Fs	13

Назначение линий GPIO

Функция	Линия GPIO
EVENT_FS_0	52
GENERATOR_SELECT	53
EVENT_FS_1	54
EVENT_RES_0	55
EVENT_FS_2	56
EVENT_RES_1	57
EVENT_FS_3	58

Индикация режимов

Режим	Индикация
Аудиокарта	зеленый
ChipStudio	синий
Стирание памяти	оранжевый
Обновление прошивки	фиолетовый
Нет приложения	красный