

Паяльная ванна с возможностью регулировки температуры и термостабилизацией.

Конструкция изделия

(см. рис в англоязычной инструкции)

- “Cover” – корпус
- “Heating Indicator Lamp” – лампа-индикатор нагрева
- “Temp. Indicator” – шкала температуры
- “Temp-controlled Knob” – регулятор температуры
- “Power Wire” – шнур питания
- “Grounding Ring” (Opposite Side) – клемма заземления (на оборотной стороне)
- “Power Button” – кнопка включения (On) / выключения (Off)
- “Bath” – ванна

Руководство по эксплуатации

1. Поместите в ванну некоторое количество припоя. Нельзя включать нагрев пустой ванны.
2. Установите регулятором температуры требуемое Вам значение. Наиболее часто востребованным значением является 250°C.
3. Включите питание. Свечение лампы-индикатора будет свидетельствовать о том, что происходит нагрев ванны. Спустя несколько минут лампа-индикатор нагрева погаснет и это будет означать, что ванна достигла требуемой температуры и находится в режиме температурной стабилизации.

Внимание!

Паяльная ванна не должна находиться долгое время нагретой до температур выше 400°C. В этих режимах элементы конструкции подвергаются значительному термическому воздействию, что сокращает срок службы изделия и даже может стать причиной несчастного случая.

Примечание

1. Перед работой убедитесь в надежном соединении заземляющего провода.
2. Если паяльная ванна не работает, убедитесь в исправности установленного предохранителя.
3. Не разбирайте паяльную ванну – это может привести к поражению электрическим током.