StartUSB for PIC

Миниатюрная отладочная плата, которая позволяет экспериментировать с микроконтроллером PIC18F2550.

Основные возможности:

- Загрузчик;
- Макетные области
- Поддержка USB;
- Напряжение 5В питания.



Рисунок 1: плата StartUSB for PIC

Как подключить отладочную плату?

Отладочная плата StartUSB for PIC может быть легко подключена к ПК через разъем USB CN2, рисунок 3. Контакты микроконтроллера могут быть подключены к устройству через 1x12 разъемы CN3 и CN4. 1x5 разъем CN1 позволяет устанавливать связь с программатором PICFlash. Светодиод с отметкой POWER используется для указания того, включена ли плата или выключена, тогда как светодиоды RA1 и RB1 могут быть настроены, чтобы указывать логическое состояние на выводах RA1 и RB1.



Рисунок 2: схематическое подключение платы StartUSB for PIC

Как запрограммировать микроконтроллер?

Код .hex загружается в микроконтроллер с помощью программы загрузчика, хранящейся в памяти микроконтроллера. Приложение mikroElektronika USB HID Bootloader используется для передачи кода .hex с компьютера в микроконтроллер.

Выполните следующие действия для того, чтобы запрограммировать микроконтроллер правильно:

ШАГ 1: Подключите отладочную плату к ПК



Рисунок 3: Подключение системы к ПК

ШАГ 2: Запустите приложение загрузчика MIKROELEKTRONIKA USB HID

Скачайте программу mikroElektronika USB HID Bootloader с сайта MIKROELEKTRONIKA по адресу:

http://www.mikroe.com/eng/downloads/get/1570/mikrobootloader_usbhid_v100.zip

Распакуйте файл, а затем дважды щелкните по соответствующему значку:



ШАГ 3: Создайте связь между микроконтроллером и программой

💶 mikroElektronika USB HID Bootloader v1.0.0.0 📃 🗖 🔀				Сбросьте StartUSB for PIC, нажав кнопку RESET
mikroBo	otloade	Device	~	
1 Wait for USB link	¢	Рісотуре		lодождите, пока символ JSB загорится красным
2 Connect with MCU	Connect 🗲	History Window Attach USB HID device or reset if attached	· A H	lажмите на кнопку Connect
			В	течение 5 секунд

💶 mikroElektronika USB HID Bootloader v1.0.0.0 📃 🗌 🔀					
mikroBootloade	Device	StartUSB	*		
1 Wait for USB link	МСО Туре	PICIO			
2 Connect Disconnect	History Window Attach USB HID device or reset if attached. Waiting MCU response Connected.				
3 Choose Browse HEX file for HEX					
4 Start Begin uploading			×		
Bootloading progress bar		Show Ad	ctivity		
: No files opened.					

Красный цвет символа USB указывает на то, что программа соединена с микроконтроллером



ШАГ 5: Добавьте файл .hex расширением в микроконтроллер.

4 Start Begin uploading		- Нажмите на кнопку Начат ь
Bootloading progress bar	Show Activity	загрузку Идет процесс загрузки
: C:\Project\2550\blink.hex Success		
Restarting MCU Uploading program has finished.	ink.hex	

Микроконтроллер можно запрограммировать и с помощью программатора PICFlash, на рисунке 4. Программа загрузчик автоматически удаляется в процессе программирования микроконтроллера через программатор PICFlash. Если вы хотите перезагрузить программу загрузчика, вы найдете ее в той же папке, в которой хранятся программы mikroElektronika USB HID Bootloader .



Рисунок 4: Программирование с помощью программатора PICFlash