# LinkIt Smart 7688

# Одноплатный компьютер на базе процессора MT7688AN для IoT приложений.

# https://www.chipdip.ru/product/linkit-smart-7688



LinkIt Smart 7688 - это открытая платформа разработки, основанная на дистрибутиве OpenWrt Linux и MT7688. Плата разработана специально для создания прототипов приложения Rich IoT для умного дома. Плата предлагает вам память и пакетное хранение для обеспечения надежной обработки видео. Платформа также предлагает опции для создания приложений устройств на языках программирования Python, Node.js и C.

LinkIt Smart 7688 полностью поддерживается на сайте MediaTek Labs: ознакомится с разделом LinkIt можно по ссылки (http://labs.mediatek.com/en/platform/linkit-smart-7688), а для загрузки SDK и принять участие в форумах можно перейти по ссылки (http://labs.mediatek.com/en/auth/register).

Примечание! Для питания платы необходимо применять надежный адаптер питания со стабильным выходом. Напряжение питания должно быть в пределах ±100 мВ от номинального.

## Идеи применения

Приложения ІоТ для Умного Дома. Робототехника

## Особенности:

- Один вход один выход (1Т1R) Wi-Fi 802.11 b/g/n;
- Контакты GPIO, I2C, I2S, SPI, UART, PWM и Ethernet;
- 580 МГц MIPS CPU;
- 32 Mb Flash and 128 Mb DDR2 RAM;
- USB xoct;
- Слот для Micro SD карт.

## Спецификация:

## Микропроцессор

- Чипсет: MT7688AN;
- Ядро: MIPS24KEc;
- Тактовая частота: 580 МГц;
- Рабочее напряжение: 3.3 В.

## Память

- Flash: 32 МБ;
- RAM: 128 МБ DDR2.

## Источник питания

- USB питание: 5В (USB micro-B);
- Vcc: 3.3B (Pin Breakout);

## GPIO

- Количество контактов: 22 (MT7688AN);
- Напряжение: 3.3 В.

## PWM

- Количество контактов: 4 (MT7688AN);
- Напряжение: 3.3 В;
- Максимальное разрешение: 7 бит (настраиваемое);

- Максимальная частота @ разрешение (стандартный режим): 100kHz@1-bit / 50kHz@2-bit

/ 25kHz@3-bit / 12.5kHz@4-bit / 6.25kHz@5-bit / 3.125kHz@6-bit / 1.5625kHz@7-bit;

- Максимальная частота @ paзpeшение (быстрый режим): 40MHz@1-bit / 20MHz@2-bit / 10MHz@3-bit / 5MHz@4-bit / 2.5MHz@5-bit / 1.25Mhz@6-bit / 625kHz@7-bit.

### Внешние прерывания

- Количество контактов: 22 (MT7688AN).

# SPI

- Устанавливаемое число: 1 (MT7688AN);
- Номера контактов: P22, P23, P24 (совместно с Flash), P25;
- Максимальная скорость: 25 МГц.

## **SPI Slave**

- Устанавливаемое число: 1 (МТ7688AN);
- Номера контактов: Р28, Р29, Р30, Р31;
- Максимальная скорость: 25 МГц.

# $I^2S$

- Устанавливаемое число: 1 (MT7688AN);
- Номера контактов: Р10, Р11, Р12, Р13;

# I<sup>2</sup>C

- Устанавливаемое число: 1;
- Номера контактов: Р20, Р21;
- Скорость: 25 МГц.

## UART Lite

- Устанавливаемое число: 3 (МТ7688AN);
- Номера контактов: Р8, Р9, Р16, Р17, Р18, Р19;
- Максимальная скорость: 0.5 Мбит/с.

## **USB Host**

- Устанавливаемое число: 1 (MT7688AN);
- Номера контактов: Рб, Р7;
- Разъем: Місго-АВ.

### Коммуникации

- Wi-Fi: 1T1R 802.11 b/g/n (2.4 Гц);
- Ethernet: 1-порт 10/100 FE PHY;
- Номера контактов Р2, Р3, Р4, Р5.

# Хранение данных

- Слот для Micro SD карт.

# Размеры платы

- 55.7 х 26 мм.

# Обзор оборудования



- **1** USB Host (микро-тип AB)
- 2 Кнопка сброса МРU
- **3** MT7688AN и 128MB DDR2
- 4 Чип антенна
- 5 Светодиод питания
- **6** Светодиод wi-fi
- 7- Питание USB микро-тип В
- 8 Кнопка сброса wi-fi
- 9 1-РЕХ разъем (требуется конфигурация HW)



- 1- Слот карты SD
- 2- Микросхема переключения
- 3- 32Мб флэш
- 4 JTAG (требуется конфигурация HW)

### Примечание

Чтобы неправильной обратите защитить продукт работы, ОТ внимание на нижеприведенные примечания. Выберите более надежный адаптер питания co стабильным выходом. Рекомендуемые условия источника питания для 7688:

- Напряжение питания при перегрузке не должно превышать 5.5.

-Волна напряжения должна быть в пределах ± 100 мВ номинального напряжения.

#### Комплект поставки

Наименование LinkIt<sup>TM</sup> Smart - 7688 – 1шт. Руководство пользователя– 1шт.

### Подключение к встроенной операционной системе

### Примечание

В руководстве описаны два способа. Здесь мы показываем только расширенный способ (с использованием последнего USB-адаптера), который кажется немного сложнее. Но в долгосрочной перспективе вы выиграете от этого много.

### Необходимые материалы

- LinkIt Smart 7688 × 1
- USB-кабель (тип A-micro-B) × 2

- USB для последовательного адаптера × 1
- Провода перемычки × 3

## **B** Windows

1. Установите <u>PuTTy</u>. PuTTY предоставляет собой клиент для различных протоколов удалённого доступа с использованием протокола SSH (Secure Socket Shell) для доступа к операционной системе разработки.

2. Установите службу печати Bonjour ( (для Windows 7, Windows 8, Windows 10).

3. Установите драйвер. Если вы используете USB-кабель на основе чипа FTDI, загрузите и установите его драйвер. Если у вас возникли проблемы с последним драйвером, попробуйте установить более старую версию.

4. Затем вам необходимо подключить кабель Serial-to-USB к контактам UART LinkIt Smart 7688, как показано в следующей таблице:

Вывод на USB-адаптере	Соответствующий штырь для подключения к LinkIt Smart 7688
Контакт RX	Контакт 8
Контакт ТХ	Контакт 9
Контакт GND	Контакт GND



5. После подключения кабеля Serial к USB откройте диспетчер устройств и обратите внимание на номер COM-порта, как показано ниже. Это число может различаться на разных компьютерах.



6. Запустите терминал PuTTY и введите номер COM-порта USB-устройства, найденного в диспетчере устройств, нажмите кнопку «Serial», введите 57600 в поле «Скорость» и нажмите «Открыть», как показано ниже.

Category:		
<ul> <li>Session         <ul> <li>Logging</li> <li>Terminal</li> <li>Keyboard</li> <li>Bell</li> <li>Features</li> </ul> </li> <li>Window         <ul> <li>Appearance</li> <li>Behaviour</li> <li>Translation</li> <li>Selection</li> <li>Colours</li> </ul> </li> <li>Connection         <ul> <li>Data</li> <li>Proxy</li> <li>Telnet</li> <li>Rlogin</li> <li>SSH</li> <li>Serial</li> </ul> </li> </ul>	Basic options for your PuTTY Specify the destination you want to connect Serial line COM9 Connection type: Raw Telnet Rlogin S Load, save or delete a stored session Saved Sessions Default Settings	session ct to 57600 SSH Serial Load Save Delete
	Close window on exit Always Never Only of	n clean exit

7. Теперь вы увидите печать текста, как на консоли Linux.

## B Mac

1. При необходимости установите драйвер. Проверьте веб-сайт производителя кабеля на предмет требований драйвера для Мас и инструкции по установке.

2. Подключите кабель к ПК / ноутбуку и подключите кабель к LinkIt Smart 7688.

3. Откройте сеанс терминала.

4. В терминале введите ls / dev / cu \*. Вы должны увидеть список устройств. Найдите чтото вроде cu.usbserial-XXXXXXX, где XXXXXXX обычно является случайным идентификатором. Это последовательное устройство, используемое для доступа к системной консоли. Например:

\$ls /dev/cu\*

```
/dev/cu.Bluetooth-Incoming-Port
```

```
/dev/cu.Bluetooth-Modem
```

```
/dev/cu.pablop-WirelessiAP
```

```
/dev/cu.usbserial-A6YMCQBR
```

5. Используйте служебную программу экрана для подключения к последовательному порту и установите скорость передачи до 57600. Это связано с тем, что скорость подключения к системной консоли по умолчанию равна 57600. Например:

```
$screen /dev/cu.usbserial-XXXXXXX 57600
```

6. Теперь вы должны быть подключены к системной консоли. Нажмите ENTER в терминале, чтобы вызвать подсказку. Вы заметите, что запрос отличается от вашего приложения OS X Terminal, это приглашение LinkIt Smart 7688, и оно выглядит следующим образом:

root@myLinkIt:/#

7. Вы можете внести изменения в систему LinkIt Smart 7688 через эту консоль.

### **B** Linux

1. При необходимости установите драйвер. Проверьте веб-сайт производителя кабеля для требований к драйверам в Linux и инструкции по установке.

2. Вставьте кабель и подключите кабель к LinkIt Smart 7688.

3. Откройте сеанс терминала.

4. Введите ls / dev / ttyUSB \* в терминал. Вы должны увидеть список устройств. Найдите что-то вроде cu.usbserial-XXXXXXX, где XXXXXXX обычно является случайным идентификатором. Это последовательное устройство, используемое для доступа к системной консоли. Например:

```
$ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB0
```

5. Используйте служебную программу экрана для подключения к последовательному порту и установите скорость передачи до 57600. Это связано с тем, что скорость подключения к системной консоли по умолчанию равна 57600. Например:

\$sudo screen /dev/ttyUSB0 57600

6. Теперь вы должны быть подключены к системной консоли. Нажмите ENTER в терминале, чтобы вызвать подсказку. Вы заметите, что приглашение стало другим обычным приложением, это подсказка LinkIt Smart 7688 и выглядит следующим образом:

```
root@myLinkIt:/#
```

7. Вы можете внести изменения в систему LinkIt Smart 7688 через эту консоль.

## Выполнение примера Blink

Необходимые материалы

- LinkIt Smart 7688 x 1
- USB-кабель (тип A-micro-B) x 1
- USB для последовательного адаптера х 1
- Перемычки проводов х 3

### Blink RUN

1. Включите питание вашей платы с помощью кабеля micro-USB (подключите его в разъем USB Power, а не в разъем USB Host)



2. Запустите PuTTy и подключитесь к системе с USB для последовательного адаптера, как показано в предыдущих разделах.

3. Введите python /IoT/examples/blink-gpio44.py и нажмите Enter, чтобы запустить пример Blink.

# Примечание

Обратите внимание, что после первого слова «python» имеется 1 пробел, иначе пример не будет найден.

- 4. Примерно через 2 секунды вы заметите, что светодиод Wi-Fi постоянно мигает.
- 5. В системной консоли введите **CTRL** + **C**, это приведет к завершению примера.

# Подключение к Интернету (переход в режим Station)

Существует два вида режимов Wi-Fi: режим АР и режим Station. Обратите внимание на различия между ними.

1. Включите питание с помощью кабеля micro-USB.

2. Откройте утилиту подключения Wi-Fi на вашем компьютере и подключитесь к точке доступа с именем LinkIt\_Smart\_7688\_XXXXXX. XXXXXXX - это своего рода аппаратный идентификатор, который варьируется от платы к плате.

Currently connected to:	**
Internet access	
Dial-up and VPN	^
	4
	^
mtkemp	Connected
mtkcs	lite.
mtkcs_1	1000
mtkguest	Sat1
LinkIt_Smart_7688_1B09F3	311
Information sent over this ne others.	twork might be visible to
Connect automatically	Connect
Open Network and	Sharing Center

3. Откройте браузер с URL-адресом mylinkit.local / или 192.168.100.1, установите пароль для root и войдите в систему. Нажмите сеть «Network» в правом верхнем углу.

Welcome to MediaTek Linklt Smart 7688	For advanced network configuration, go to OpenWrt.		
System information	Network		
Platform information Device name mylinkit			
Current IP address 192.168.100.1			
Account information Account root(default)			
Password*			
	CONFIGURE		

4. Выберите «Режим станции» (station mode) и нажмите «Обновить» или «Стрелка вниз» справа, чтобы найти АР для подключения. После того, как вы выбрали АР, введите пароль, если потребуется. Нажмите «Настроить и перезагрузить», чтобы закончить, как показано ниже. Затем подождите около 30 секунд, чтобы переключиться в режим.

System information	Network
Network setting	
O AP mode O Station mode	
Detected Wi-Fi network* mtkemp ( 83 % )	
REFRESH	
Password	
SHOW PASSWORD	
CANCEL CONFIGURE &	RESTART

5. Запустите PuTTy и подключитесь к системе с Serial USB-адаптером, как показано в предыдущем разделе.

6. Введите ifconfig и найдите IP-адрес для inet addr, как показано ниже:

root@mvl	inkit:/# ifconfig
apcli0	Link encap:Ethernet HWaddr 9E:65:F9:0B:09:CE inet addr:192.166.16.249 Bcast:192.168.17.255 Mask:255.255.254.0 inet6 addr: ieg0::9065:F9ff:fe0b:90c/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING WULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:2 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
br-lan	Link encap:Ethernet HWaddr 9C:65:F9:1B:09:6A inet addr:192.168.100.1 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fd85:5e0f:898e::1/60 Scope:Global inet6 addr: fe80::9e65:f9ff:felb:96a/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING WULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:111 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collimions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:17922 (17.5 KiB)
eth0	Link encap:Ethernet HWaddr 9C:65:F9:1B:09:6A UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:125 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:21020 (20.5 KiB) Interrupt:5

Примечание

Он по-прежнему войдет в режим Station после перезагрузки системы. Нажмите кнопку wifi не менее 5 секунд, чтобы вернуться в режим АР. Примечание. Для перезагрузки встроенной ОС потребуется перезагрузка.

7. Введите IP-адрес в новую вкладку браузера, и вы можете войти в веб-интерфейс пользователя, чтобы настроить систему.

8. Теперь как хост-компьютер, так и LinkIt Smart 7688 подключены к Интернету. Введите ping www.mediatek.com в консоли, и вы получите:

ro	ot@myLi	inkIt	:/# ping	www.med	liatek.	com		
PII	NG WWW.	.media	atek.com	(175.98	.146.3	37): 56 d	lata bytes	
64	bytes	from	175.98.1	46.37:	seq=0	ttl=245	time=39.076	ms
64	bytes	from	175.98.1	46.37:	seq=1	ttl=245	time=38.717	ms
64	bytes	from	175.98.1	46.37:	seq=2	ttl=245	time=39.250	ms
64	bytes	from	175.98.1	46.37:	seq=3	ttl=245	time=118.304	ms
64	bytes	from	175.98.1	46.37:	seq=4	ttl=245	time=118.949	ms

9. Теперь вы можете использовать Интернет для настройки вашей системы на плате разработки.

### Демоверсия: пример Hello

### Примечание

Чтобы избежать нехватки памяти во время разработки собственных приложений, вы должны настроить среду разработки собственных приложений в более мощной среде хоста, которая позволит вам перекрестно скомпилировать исполняемый формат цели LinkIt Smart 7688. В следующей таблице представлен обзор языков программирования LinkIt Smart 7688 и соответствующих сред разработки на главном компьютере.

Язык	Инструменты и библиотеки	Применение	Поддерживаемые
программирова	ания		платформы хоста
C / C ++	Набор инструментов для		
	Кросс-компиляции Систем	ное программирование	OS X Linux
Python	Время выполнения Python на LinkIt	эмуляция сети	OS X Linux
	Smart 7688	библиотека Arduino	Windows
Node.js	Время выполнения Node.js	эмуляция сети	OS X Linux
	на LinkIt Smart 7688		Windows

## Пример слов для Python

1. Используйте FileZilla и обратитесь к этому руководству, адрес IP-адреса сервера (замените имя хоста) - это inet addr, найденный в предыдущем разделе «Переключение в режим», имя пользователя - гооt, а пароль - это пароль, который вы задали в этом разделе.

2. Откройте текстовый редактор, скопируйте и вставьте приведенный ниже примерный код и сохраните его как **helloworld.py**.

print "Hello World!"

3. Скопируйте файл helloworld.ру в систему в целевую среду разработки (LinkIt Smart 7688) с FileZilla, поместите ее в корень папки.

4. Запустите РиТТу и подключитесь к системе с USB для последовательного адаптера.

5. Установите рабочий каталог в / root и введите python helloworld.py для его выполнения.

6. Теперь вы можете увидеть Hello World! напечатано в консоли.