

# Инструкция панели оператора серии В Haiwell





# Содержание

1. Информация о товаре	3
1.1 Основные функции	3
1.2 Технические характеристики	3
2. Таблица параметров	3
3. Программное обеспечение 4	1
4. Габариты 5	5
4.1 B7H	5
4.2 B10S6	3
5. Схема подключения	6
5.1 B7H/B10S6	3
5.2 B7H-W/B10S-W	7
5.3 B7H-G/B7H-E/B10S-G/B10S-E	7
6. Монтаж и эксплуатация	7
6.1 Установка оборудования	7
6.1.1 Уведомления	7
6.1.2 Процесс установки	7
6.2 Установка антены Wi-Fi	7
6.3 Калибровка сенсорного экрана	}

### 1. Информация о товаре

### 1.1 Основные функции

Haiwell HMI - это панель оператора с сенсорным экраном, используемая для мониторинга и управления промышленным оборудованием. Благодаря программному обеспечению HaiwellCloudScada панель управления HMI программируется для получения информации с других устройств и визуальном отображении ее на экране.

Поддержка функции нескольких сетевых проектов, позволяющей нескольким панелям оператора быть одновременно клиентами и серверами, обмениваться данными по сети для реализации распределенного управления. Также поддерживается запись и хранение данных. Анализируйте и записывайте данные о технологических параметрах в режиме реального времени и исторические данные для устранения аварийных и внештатных событий, повышайте эффективность производства и качество продукции.

Haiwell HMI серии В - это новая серия HMI, выпущенная компанией Haiwell Technology Co., Ltd. в 2019 году и имеющая более четкое разрешение с экраном HD.

### 1.2 Технические характеристики

Операционной системой панели оператора HMI Haiwell является Linux, поддерживающая интегрированные технологии редактирования и обработки изображений SVG, сетевых коммуникационных технологиях TCP / IP, технологии последовательной связи через коммуникационные порты RS232/RS485, процесса мультисокеетности, повышенной производительности, расширенном анализе сценариев Java script.

### 2. Таблица параметров

Свойства	Параметр	В7Н	B10S					
	Размер экрана	7 ″ TFT	10.1 ″ TFT					
	Разрешение	1024х600 пиксель						
Пиотлой	Цвет дисплея	16.7M						
дисплеи	Яркость	250 кд/м²						
	Контрастность	800:1	500:1					
	Тип экрана	Analog res	sistive film					
	Тип подсветки	LE	D					
Подсветка	Кол-во часов	30,000	часов					
	Спящий режим	Да	a					
	ЦПУ	процессор А7 4-ядерный						
	Память Flash	4Гб						
	Память RAM	512Мб						
Оборудование	Ethernet порт	10/100 Base-T						
	СОМ порт	RS485/RS232						
	USB(HOST)	USB2.0 x 2						
	RTC	Да						
	Входное напряжение	24±20%B DC						
	Мощность	7W@24B DC 10W@24B DC						
Питание	Защита по питанию	Защита от перенапряжения и обратной полярности						
	Кратковременное напр.	500B AC						
	Сопротивление изоляции	50MOm@500B DC						

		10 ~ 25 Гц чивость X, Y, Z направление					
	Виброустройчивость						
		2G/30 M	линут				
	Способ охлаждения	Естественная циркуляция воздуха					
		Пере,	д панель: IP65				
	Степень защиты	Задн	яя часть: IP20				
Окружающая Ферела	Температура хранения	-20 ~70 °C					
Фореда	Рабочая температура	-10°C ~60°C					
	Влажность воздуха	10 ~ 90% (без кондесата)					
	Рабочие условия	Защита от пыли, влаги, коррозии, поражение током и внешние воздействия					
	Материал корпуса	ABS пластик (огнезащитный состав					
	Внешние размеры	200х146х37мм	270х212х35мм				
Габариты	Габаритные размеры	193х138мм	260х202мм				
	Bec	0.8кг	1.3кг				
	Установка	Монтаж	панели				
Дополнительные функции	WiFi (опция)	802.11b/g/n					
	Мобильная связь (опция)	4G					
ПО	ΠΟ ΗΜΙ	Haiwell Clo	Haiwell Cloud SCADA				

### 7" IoT Cloud HMI

Модель	TFT экран	Память	LAN	USB	СОМ	Аудио	WIFI	Моб. связь	Вырез	Габариты
B7H		4Гб + 512Mб	1	2	2	Да				
B7H-G	7" 1024x600	4Гб + 512Mб	1	2	2	Да		4G (Китай)	402-420	200-440-27-04
B7H-W	HD	4Гб + 512Mб	1	2	2	Да	Да		193X138MM	200X 146X37 MM
B7H-E		4Гб + 512Mб	1	2	2	Да		4G (Россия)		

### 10.1" IoT Cloud HMI

Модель	TFT экран	Память	LAN	USB	СОМ	Аудио	WIFI	Моб. связь	Вырез	Габариты
B10S	- 10.1" 1024x600	4Гб + 512Mб	1	2	2	Да				
B10S-G		4Гб + 512Mб	1	2	2	Да		4G (Китай)	260,202,	270-240-25
B10S-W		4Гб + 512Mб	1	2	2	Да	Да		200X202MM	270X212X35MM
B10S-E		4Гб + 512Mб	1	2	2	Да		4G (Россия)		

# 3. Программное обеспечение

3.1 Для программирования панели оператора Haiwell необходимо использовать программное обеспечение

HaiwellCloudScada. Пожалуйста, загрузите его с официального веб-сайта Halliwell: www.haiwell.com.

3.2 Сервис Haiwell Cloud можно использовать, посетив веб-сайт http://cloud.haiwell.com. Также рекомендуется загрузить приложение Haiwell Cloud.APP.

3.3 Загрузите мобильное приложение Haiwell Cloud APP:

✓для Android используйте ссылку на веб сайте Haiwell Cloud.

- ✓для IOS войдите в Apple App Store и скачайте приложение Haiwell Cloud
- ✓Отсканируйте QR код указанный ниже.





# 4. Габариты

4.1 B7H





# 4.2 B10S



# 5. Схемы подключения

# 5.1 B7H/B10S



COM1							
Pi	Definition	Pi	Definition				
n	Dennidon	n	Dell'Illion				
1	Carrier detect(DCD)	6	Data ready(DSR)				
2	Receive data(RXD)	7	NC				
3	Transmit Data (TXD)	8	NC				
4	NC	9	NC				
5	Signal ground(SG)						

# 5.2 B7H-W/B10S-W



	COM1							
Pi	Definition		Definition					
n	Beimiden	n	Deminition					
1	Carrier detect(DCD)	6	Data ready(DSR)					
2	Receive data(RXD)	7	NC					
3	Transmit Data (TXD)	8	NC					
4	NC	9	NC					
5	Signal ground(SG)							

# 5.3 B7H-G/B7H-E/B10S-G/B10S-E



### 6. Монтаж и эксплуатация

### 6.1 Установка оборудования

### 6.1.1 Уведомление

① Используйте инструкцию по подключению указанную выше. В противном случае панель оператора может выйти из строй.

② Между нижней частью панели оператора и другим оборудованием должно быть достаточно места, чтобы избежать перегрева панели оператора.

### 6.1.2 Процесс установки

Установите панель оператора в вырезанное отверстие и затяните четырьмя винтовыми зажимами.

# 6.2 Установка антенны Wi-Fi

4G и Wi-Fi являются дополнительными функциями. Для качественного сигнала антенну следует размещать снаружи шкафа. Воспользуйтесь инструкцией монтажа антенны показанной на рисунке ниже.





# 6.3 Калибровка сенсорного экрана

Нажмите на экран, а затем включите HMI. Панель оператора перейдет в режим калибровки после трех звуковых сигналов. Нажмите на центр знака в верхнем левом углу сенсорного экрана и удерживайте его более 1 секунды.

Затем на следующем месте появится такой же знак. Откалибруйте экран нажимая на крестик в разных углах сенсорной панели оператора.