# GPS/GLONASS (Troyka-модуль)



<u>GPS/GLONASS</u> принимает сигналы спутников глобального позиционирования — GPS, GLONASS и Galileo — и рассчитывает свои географические координаты, скорость перемещения, высоту над уровнем моря и точное локальное время.

Данные передаются на управляющую электронику в текстовом формате NMEA по интерфейсу UART.

# Принцип работы систем спутниковой навигации

Спутники непрерывно передают навигационные сигналы на дециметровых волнах. В сигнал входят метки точного времени и координаты самого спутника.

Навигатор, по задержке прохождения сигнала со спутника рассчитывает точное расстояние до него. Затем повторяет эту операцию для остальных известных спутников. Эти данные сводятся вместе — так получается точное значение координат приёмника.



Для работы навигаторов нужно открытое небо с минимум четырьмя спутниками в прямой видимости. Чтобы система работала по всей планете в каждой орбитальной группировке приходится держать более двух десятков спутников.



# Подключение и настройка

GPS/GLONASS-модуль общается с управляющей платой по протоколу <u>UART</u>. При подключении к <u>Arduino</u> или <u>Iskra JS</u> удобно использовать <u>Troyka Shield</u>.



С Troyka Slot Shield можно обойтись без лишних проводов.



# Примеры работы

Данные с GPS-модуля передаются на управляющую электронику в текстовом формате NMEA (от «National Marine Electronics Association») — это стандарт передачи данных оборудования навигации, связи и других информационных сетей.

## Формат сообщений NMEA

NMEA сообщения состоят из последовательного набора данных, разделенных запятыми. Каждое NMEA сообщение начинается с \$, заканчивается  $\ln (перевод строки)$  и не может быть длиннее 80 символов.

#### Список сообщений

- ААМ Прибытие в путевую точку
- ALM Данные альманаха
- АРА Данные автопилота «А»
- АРВ Данные автопилота «В»
- ВОО Азимут на пункт назначения
- DTM Используемый датум
- GGA Информация о фиксированном решении
- GLL Данные широты и долготы
- GSA Общая информация о спутниках
- GSV Детальная информация о спутниках
- MSK Передача управлению базовому приемнику
- MSS Статус базового приемника
- RMA Рекомендованный набор данных системы «Loran»
- RMB Рекомендованный набор навигационных GPS данных
- RMC Рекомендованный минимальный набор GPS данных
- RTE Маршрутная информация VTG Вектор движения и скорости
- WCV Данные скорости вблизи путевой точки
- WPL Данные путевой точки
- ХТС Ошибка отклонения от трека
- ХТЕ Измеренная ошибка отклонения от трека
- ZTG UTC время и оставшееся время до прибытия в точку назначения
- ZDA Дата и время.

Некоторые из NMEA сообщений могут содержать одинаковые поля данных, либо полностью содержать данные других, меньших по размеру, NMEA сообщений.

#### Содержание NMEA сообщений

#### GGA - информация о фиксированном решении

Самое популярное и наиболее используемое NMEA сообщение с информацией о текущем фиксированном решении – горизонтальные координаты, значение высоты, количество используемых спутников и тип решения.

\$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,\*47

- GGA NMEA Заговолок
- 123519 UTC время 12:35:19
- 4807.038, N Широта, 48 градусов 7.038 минуты северной широты
- 01131.000, Е Долгота, 11 градусов 31.000 минуты восточной долготы
- 1 тип решение, StandAlone решение
  - ∘ 0-нет решения,
  - $\circ$  1 StandAlone,
  - $\circ$  2 DGPS,

- $\circ$  3 PPS,
- ∘ 4 фиксированный RTK,
- о 5 не фиксированный RTK,
- о 6-использование данных инерциальных систем,
- 7 ручной режим,
- 8 режим симуляции
- 08 количество используемых спутников
- 0.9 геометрический фактор, HDOP
- 545.4, М высота над уровнем моря в метрах
- 46.9, М высота геоида над эллипсоидом WGS 84
- [пустое поле] время прошедшее с момента получения последней DGPS поправки. Заполняется при активизации DGPS режима
- [пустое поле] идентификационный номер базовой станции. Заполняется при активизации DGPS режима.

#### RMC — рекомендованный минимальный набор GPS данных

Это NMEA сообщение содержит весь наборы, так называемых «PVT» данных. «PVT» — общепринятое сокращение от «position, velocity, time» (позиция, скорость, время).

\$GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230394,003.1,W\*6A

- RMC NMEA заголовок
- 123419 UTC время, 12:34:59
- А статус (А- активный, V- игнорировать)
- 4807.038, N Широта, 48 градусов 07.038 минут северной широты
- 01131.000,Е Долгота, 11 градусов 31.000 минута восточной долготы
- 022.4 Скорость, в узлах
- 084.4 Направление движения, в градусах
- 230394 Дата, 23 марта 1994 года
- 003.1, W Магнитные вариации

## Пример кода для Arduino

В качестве примера выведем в Serial данные с GPS-модуля. Распарсим строки в отдельные переменные и сохраним их. Для этого скачайте и установите библиотеку <u>TroykaGPS</u>

#### gpsTest.ino

```
// библиотека для работы с GPS устройством
#include <TroykaGPS.h>
// создаём объект класса GPS и передаём в него объект Seriall
GPS gps(Seriall);
// задаём размер массива для времени, даты, широты и долготы
#define MAX_SIZE_MASS 16
// массив для хранения текущего времени
char time[MAX_SIZE_MASS];
// массив для хранения текущей даты
char date[MAX_SIZE_MASS];
// массив для хранения широты в градусах, минутах и секундах
char latitudeBase60[MAX_SIZE_MASS];
// массив для хранения долготы в градусах, минутах и секундах
char longitudeBase60[MAX_SIZE_MASS];
void setup()
{
```





## Пример кода для Iskra JS

Выведем данные о координатах, высоте над уровнем моря, количестве видимых спутников и точном времени в консоль Web IDE.

## Элементы платы



## Модуль NL3333

NL3333 – навигационный приемник <u>НАВИА</u>, выполненный в оригинальном формфакторе 8.7×9.5 мм на базе чипсета <u>MediaTek MT3333</u>.

Приемник использует весь спектр GNSS систем: GPS, GLONASS и Galileo. NL3333 отличается высокой чувствительностью, малым энергопотреблением и быстрым временем первой фиксации (TTFF). Связь с модулем осуществляется через UART, данные выводятся по протоколу NMEA.

## Контакты подключения трёхпроводных шлейфов

## 1 группа

- Земля (G) соедините с землёй микроконтроллера
- Питание (V) соедините с питанием микроконтроллера
- Сигнальный (ТХ) подключите к пину вх микроконтроллера

#### 2 группа

- Сигнальный (Р) подключите к сигнальному пину микроконтроллера
- Сигнальный (RX) подключите к пину тх микроконтроллера

## **GPS/GLONASS** антенна

Пассивная антенна на керамической подложке необходима для приёма сигнала навигационным приемником GPS/GLONASS.

## Преобразователь логических уровней

Необходим для сопряжения устройств с разными напряжениями логических уровней.

В нашем случае это может быть управляющее устройство Arduino с 5 вольтовой логикой и GPS/GLONASS модуль с 3,3 вольтовой логикой.

#### Светодиодная индикация

Имя светодиода	Назначение
RX и TX	Мигают при обмене данными между GPS/GLONASS модулем и управляющим устройством.
Р	Индикатор приёма спутниковых сигналов. Мигает если GPS-модуль «нашёл себя»

## Обновление прошивки GPS-модуля

По умолчанию в GPS-модуле NL3333 установлена стабильная прошивка. Периодически выходят новые версии прошивки — с улучшениями и новыми функциями. Для обновления прошивки вам понадобится одна из плат:

- <u>USB-Serial адаптер</u>
- <u>Arduino Uno</u>
- <u>Arduino Mega 2560</u>
- 1. В зависимости от выбранной платы, соберите следующую схему:
  - 1. USB-Serial адаптер



2. Arduino Uno



3. Arduino Mega 2560



- 2. Скачайте и распакуйте необходимый софт и файлы прошивки модуля:
  - 1. <u>Flash Tool</u> программа для обновления прошивки;
  - 2. прошивка загрузчика для чипсета NL3333;
  - 3. файл прошивки для чипсета NL3333

3. Запустите программу Flash Tool.

🗊 FI	ashTool v	/1.2.2 [For c	ustomer]	1 2						_	Х
<u>F</u> ile	<u>Action</u>	<u>C</u> omPort	Option	A <u>b</u> out							
Dow	nload Age	ent ROI	M	Connect	👱 Download	L Stop	p	Abc	out		
DA	DA_File					ROM	ROM_F	File			
-	DATING					NOM	INOIM_I	iic.			 

4. Нажмите на кнопку Download Agent и выберите файл прошивки загрузчика для чипсета NL3333.



5. После чего увидите путь к файлу загрузчика для чипсета NL3333.

						-						
🖪 F	lashTool v	/1.2.2 [For c	ustomer]							-		×
<u>F</u> ile	Action	<u>C</u> omPort	<u>Option</u>	A <u>b</u> out								
Dov	nload Age	ent ROI	м	Connect	👱 Download	Stop	P	About				
1 -												
DA	D:\firm	ware update	MTK_AII	InOne_DA_NL	3333.bin	ROM	ROM_Fi	le				
Ha	жмі	ите н	а кн	OLKA .	в⊖ми.	выбе	епит	е файт	т про	ши	вки	ппя

6. Нажмите на кнопку ком и выберите файл прошивки для чипсета NL3333.

📵 Fl	ashTool v	/1.2.2 [For	customer]	Ab					-	×
<u>F</u> ile	Action	Compor	t <u>Uption</u>	A <u>b</u> out	±			<u>.</u>		
Dow	nload Age	n R	ом	Connect	Download	Sto	P	About		
DA	D:\firmv	vare upda	te\MTK_All	InOne_DA_N	IL3333.bin	ROM	ROM_Fi	le		

7. В результате вы увидите путь к файлу прошивки для модуля NL3333.

E F	lashTool \	/1.2.2 [For ci	ustomerl					_		×
File	Action	ComPort	Option	About					_	·
1	-				*		<u></u>			
Dow	inload Age	nt RÖI	м	Connect	Download	Stop	About			
DA	D:\firm	vare undate		nOne DA NI	3333.bin	ROM D:\fi	rmware update\NL3	333 5.bin		
		apadre					and approve (1465			
D				-00	N/					×7

8. Выберите номер СОМ-порта платы программатора. Узнать номер СОМ-порта вашей платы можно в диспетчере устройств.

	FlashTool v	1.2.2 [For cu	ustomer]	About				-		-	×
Do	wnload Age	COM Upda NME	te Baudra A Baudrat	ite te	> 🗸	COM 5 Select All Cancel All	2	l P	About		
						Cancel All					
DA	D:\firm	vare update	MTK_AIII	InOne_D/	_NL33	33.bin	ROM	D:\fi	mware update\NL3333_	5.bin	



4800

9.	Выберите с	скорость	обновление	прошивки	модуля	115200

10. Установите текущую скорость модуля 115200.

DA D:\firmware update\MTK\_AllInOne\_DA\_NL3333.bin

				5			1					
I) FI	lashTool v	1.2.2 [For cu	ustomer]								-	>
<u>F</u> ile	Action	<u>C</u> omPort	<u>Option</u>	Abo	ut							
		COM	l i		>		±		1	200		
Dow	nload Age	Upda	te Baudra	te	>		Download	Sto	P	About		
		NME	A Baudrat	te	>	~	115200					
							57600					
							38400					
							19200					
							14400					
							9600					
							4800					
DA	D:\firmv	vare update	MTK_AII	InOne_	_DA_N	NL33	33.bin	ROM	D:\fin	mware update\NL333	5.bin	

ROM D:\firmware update\NL3333\_5.bin

11. Настройки закончены. Нажмите на кнопку Connect. Перед вами откроется окно состояния прошивки модуля.



12. Нажмите кнопку Download. В прогресс баре вы увидите процесс прошивки GPSмодуля.



13. После окончания прошивки в окне состояния появится зелёный кружок.



Это значит всё получилось и можно продолжать работу с модулем.

## Принципиальная и монтажная схемы



# Характеристики

- Модуль: NL3333
- Рабочее напряжение: 3,3–5 В
- Потребляемый ток:
  - о Поиск: 22 мА
  - о Слежение: 18 мА
- ТТFF (время до определения координат)
  - горячий старт: 1 с
  - холодный старт: 25 с
- Рабочие частоты:
  - о GPS L1: 1575.42 МГц
  - о GLONASS L1: 1598.0625–1605.375 МГц
  - о GALILEO E1: 1575.42 МГц
- Габариты: 25,4×25,4 мм

# Ресурсы

- <u>Векторное изображение GPS/GLONASS (Top)</u>
- Векторное изображение GPS/GLONASS (Bottom)
- Библиотека для Arduino
- <u>Описание библиотеки для Iskra JS</u>