The power supply specialist

ROBITON®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ блока питания ROBITON PC500

www.robiton.ru

Спасибо за покупку блока питания *ROBITON*!

Универсальный блок питания 500 мА
·Светодиодный индикатор
·Переключатель полярности
·Поворотный переключатель напряжения находится на обратной стороне блока питания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: 220 В ~ 50 Гц 12,5 Вт
Выходное напряжение: 1,5 / 3,0 / 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 / 12,0 В ⎓ 6,0 ВА
Выходной ток: 500 мА

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием блока питания!
1.*Напряжение:* Определите напряжение, требуемое вашему электроприбору (например, 4 батарейки по 1,5 В = 6В). Установите переключатель на корпусе блока питания на нужное напряжение. Если напряжение неизвестно, начните с наименьшего (1,5 В). Если прибор не работает при этом напряжении, переключите на следующее, пока прибор не заработает.
2.*Ток:* Определите ток, потребляемый вашим электроприбором, и убедитесь, что для его питания можно использовать нестабилизированный блок питания 500 мА.
3.*Полярность:* Определите полярность вашего электроприбора (указывается на самом приборе или в инструкции по его эксплуатации). Поставьте переключатель полярности на соответствующее положение (с центральным «плюсом» или с центральным «минусом»)
4.*Тип разъема:* Выберите тип входного разъема, подходящий для данного электроприбора. Разъем должен входить в гнездо с легким усилием. Не пытайтесь вставить разъем, если он входит с большим нажимом, так как это может привести к повреждению электроприбора.
5.Подключите устройство к блоку питания. Подключите блок питания к сети.
6.Важно: Если устройство не работает должным образом, немедленно отключите блок питания от сети и проверьте правильность установки режима работы блока питания.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

·Используйте блок питания только в помещении, не оставляйте его во влажном месте или под дождем
·Отключайте блок питания от сети, если он не используется
·Не включайте блок питания в сеть в случае его повреждения
·Не разбирайте блок питания

Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен.
Срок службы 50000 часов.