

Инструкция по монтажу микростробоскопов

1

Выборка места
для посадки
тела стробоскопа
фрезой 10мм.
Глубина на 1,5 мм
меньше толщины
материала



RUNLINE

© levshabratsk, 2016

2

Выборка сквозного
отверстия для
линзы стробоскопа
фрезой 3мм



RUNLINE

© levshabratsk, 2016

3.1. Выборка посадочного
отверстия 10x10 мм
фрезой 3мм



RUNLINE

Для материалов толщиной 6 и менее
миллиметров действие не требуется

© levshabratsk, 2016

3.2.

Посадочное гнездо можно сделать дрелью, используя сверло 4 мм и сверло Форстнера 10 мм для материала 6 мм и менее 12 мм для материала толще 6 мм.

RUNLINE

© levshabratsk, 2016

4

RUNLINE

Для обеспечения 100% герметизации платы используйте **ТЕРМОКЛЕЙ НЕ КИСЛОТНЫЙ***

© levshabratsk, 2016

5

RUNLINE

Коммутация микростробоскопов при помощи монтажных планок к блоку питания 12В

© levshabratsk, 2016

* В иных случаях согласовать с сервисной службой по телефонам:
8 (84371) 5-48-65, 5-48-68
сайт: www.runline.ru