


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- 1** Снять изоляцию с проводов на 5 — 7 мм.
Надвинуть ТУ трубку на конец одного провода.



- 2** Выбрав гнездо матрицы, опрессовать гильзу.
Повторить опрессовку для второго конца провода.



- 3** Центрировать ТУ трубку относительно гильзы.
Усадить трубку от центра к краям.

