

ПМА-6000 160А пускатели э/м

Технические характеристики

Наименование	Напряжение катушки управления Ус, В	In, А	Ue, В	Тип реле	Степень защиты	Доп. контакты	Габаритные размеры, установочные размеры, мм	Способ монтажа	Артикул
ПМА-5100 УХЛ4 В	220	100	380	без реле	IP00	2з+2р	164x112x139	винтовой	ЕТ010908
	380						100x100		ЕТ010909
ПМА-5102 УХЛ4 В	220		660	без реле	IP00	2з+2р	164x112x139	винтовой	ЕТ010910
	380						100x100		ЕТ010911
ПМА-5110 У3 В	220		380	без реле	IP40	2з+2р	248x468x200	винтовой	ЕТ010929
	380						150x370		ЕТ010930
ПМА-5112 У3	220		660	без реле	IP40	2з+2р	248x468x200	винтовой	ЕТ010931
	380						150x370		ЕТ010932
ПМА-5120 У2 В	220		380	без реле	IP54	2з+2р	248x504x210	винтовой	ЕТ010925
	380						150x488		ЕТ010926
ПМА-5122 У2 В	220		660	без реле	IP54	2з+2р	248x504x210	винтовой	ЕТ010916
	380						150x488		ЕТ009530
ПМА-5130 У3 В	220		380	без реле	IP40	2з+2р	248x468x205	винтовой	ЕТ010937
	380				«ПУСК» «СТОП»		150x370		ЕТ010938
ПМА-5132 У3 В	220		660	без реле	IP40	2з+2р	248x468x205	винтовой	ЕТ010939
	380				«ПУСК» «СТОП»		150x370		ЕТ010940
ПМА-5140 У2 В	220		380	без реле	IP54	2з+2р	248x504x215	винтовой	ЕТ010933
	380				«ПУСК» «СТОП»		150x488		ЕТ010934
ПМА-5142 У2 В	220		660	без реле	IP54	2з+2р	248x504x215	винтовой	ЕТ010935
	380				«ПУСК» «СТОП»		150x488		ЕТ010936
ПМА-5200 УХЛ4 В	220	100	380	РТТ-325 85-115А	IP00	2з+2р	210x143x139	винтовой	ЕТ010913
	380						100x100		ЕТ010914
ПМА-5202 УХЛ4 В	220		660	РТТ-325 85-115А	IP00	2з+2р	210x143x139	винтовой	ЕТ009636
	380						100x100		ЕТ010912
ПМА-5210 У3 В	220		380			2з+2р		винтовой	ЕТ010941

	380	160		РТТ-325 85-115А	IP40 с кнопкой «СБРОС»		248x468x205 150x370		ЕТ010942
ПМА-5212 У3 В	220		660	РТТ-325 85-115А	IP40 с кнопкой «СБРОС»	2з+2р	248x468x205 150x370	винтовой	ЕТ010943
	380								ЕТ010944
ПМА-5220 У2 В	220		380	РТТ-325 85-115А	IP54 с кнопкой «СБРОС»	2з+2р	248x504x215 150x488	винтовой	ЕТ010927
	380								ЕТ010928
ПМА-5222 У2 В	220		660	РТТ-325 85-115А	IP54 с кнопкой «СБРОС»	2з+2р	248x504x215 150x488	винтовой	ЕТ009637
	380								ЕТ010915
ПМА-5230 У3 В	220		380	РТТ-325 85-115А	IP40 с кноп- ками «ПУСК» «СТОП» «СБРОС»	2з+2р	248x468x205 150x370	винтовой	ЕТ010945
	380								ЕТ010946
ПМА-5232 У3 В	220		660	РТТ-325 85-115А	IP40 с кноп- ками «ПУСК» «СТОП» «СБРОС»	2з+2р	248x468x205 150x370	винтовой	ЕТ010947
	380								ЕТ010948
ПМА-5240 У2 В	220		380	РТТ-325 85-115А	IP54 с кноп- ками «ПУСК» «СТОП» «СБРОС»	2з+2р	248x504x215 150x488	винтовой	ЕТ010949
	380								ЕТ010950
ПМА-5242 У2 В	220		660	РТТ-325 85-115А	IP54 с кноп- ками «ПУСК» «СТОП» «СБРОС»	2з+2р	248x504x215 150x488	винтовой	ЕТ010951
	380								ЕТ010952
ПМА-5500 УХЛ4 В	220		380	без реле	IP00	4з+4р	151x293x146 278x100	винтовой	ЕТ010917
	380								ЕТ010918
ПМА-5502 УХЛ4 В	220		660	без реле	IP00	4з+4р	151x293x146 278x100	винтовой	ЕТ010919
	380								ЕТ010920
ПМА-5600 УХЛ4 В	220		380	РТТ-325 85-115А	IP00	4з+4р	192x293x146 278x100	винтовой	ЕТ010921
	380								ЕТ010922
ПМА-5602 УХЛ4 В	220		660	РТТ-325 85-115А	IP00	4з+4р	192x293x146 278x100	винтовой	ЕТ010923
	380								ЕТ010924
ПМА-6100 УХЛ4 В	220		380	без реле	IP00	2з+2р	136x185x166 123x125	винтовой	ЕТ255376
	380								ЕТ255377
ПМА-6102 УХЛ4 В	220		660	без реле	IP00	2з+2р	136x185x166 123x125	винтовой	ЕТ255378
	380								ЕТ255379
ПМА-6110 У3 В	220		380	без реле	IP40	2з+2р	440x322x215 222x335	винтовой	ЕТ010955
	380								ЕТ010956
ПМА-6112 У3 В	220		660	без реле	IP40	2з+2р	440x322x215 222x335	винтовой	ЕТ010954
	380								ЕТ009635
ПМА-6120 У2 В	220		380	без реле	IP54	2з+2р		винтовой	ЕТ255367

	380	160					470x322x230 222x457		ET255369
ПМА-6122 У2 В	220		660	без реле	IP54	2з+2р	470x322x230 222x457	винтовой	ET010957
	380								ET009634
ПМА-6130 У3 В	220		380	без реле	IP40 с кноп- ками «ПУСК» «СТОП»	2з+2р	440x322x220 222x335	винтовой	ET255380
	380								ET255381
ПМА-6132 У3 В	220		660	без реле	IP40 с кноп- ками «ПУСК» «СТОП»	2з+2р	440x322x220 222x335	винтовой	ET255382
	380								ET255383
ПМА-6140 У2 В	220		380	без реле	IP54 с кноп- ками «ПУСК» «СТОП»	2з+2р	470x322x235 222x457	винтовой	ET255384
	380								ET255385
ПМА-6142 У2 В	220		660	без реле	IP54 с кноп- ками «ПУСК» «СТОП»	2з+2р	470x322x235 222x457	винтовой	ET255386
	380								ET255387
ПМА-6200 УХЛ4 В	220		380	РТТ-326 136- 160А	IP00	2з+2р	150x230x166 123x125	винтовой	ET255371
	380								ET255372
ПМА-6202 УХЛ4 В	220		660	РТТ-326 136- 160А	IP00	2з+2р	150x230x166 123x125	винтовой	ET255370
	380								ET009638
ПМА-6210 У3 В	220		380	РТТ-326 136- 160А	IP40 с кнопкой «СБРОС»	2з+2р	555x322x220 222x457	винтовой	ET010960
	380								ET010961
ПМА-6212 У3 В	220		660	РТТ-326 136- 160А	IP40 с кнопкой «СБРОС»	2з+2р	555x322x220 222x457	винтовой	ET010962
	380								ET010963
ПМА-6220 У2 В	220		380	РТТ-326 136- 160А	IP54 с кнопкой «СБРОС»	2з+2р	591x322x235 222x571	винтовой	ET255374
	380								ET255375
ПМА-6222 У2 В	220		660	РТТ-326 136- 160А	IP54 с кнопкой «СБРОС»	2з+2р	591x322x235 222x571	винтовой	ET009639
	380								ET255373
ПМА-6230 У3 В	220		380	РТТ-326 136- 160А	IP40 с кноп- ками «ПУСК» «СТОП» «СБРОС»	2з+2р	555x322x220 222x457	винтовой	ET010964
	380	ET010965							
ПМА-6232 У3 В	220	660	РТТ-326 136- 160А	IP40 с кноп- ками «ПУСК»	2з+2р	555x322x220 222x457	винтовой	ET010966	
	380							ET010967	

					«СТОП» «СБРОС»				
ПМА-6240 У2 В	220		380	РТТ-326 136- 160А	с кноп- ками «ПУСК» «СТОП» «СБРОС»	2з+2р	591х322х235 222х571	винтовой	ЕТ010968
	380								ЕТ010969
ПМА-6242 У2 В	220		660	РТТ-326 136- 160А	с кноп- ками «ПУСК» «СТОП» «СБРОС»	2з+2р	591х322х235 222х571	винтовой	ЕТ010970
	380								ЕТ010971
ПМА-6500 УХЛ4 В	220		380	без реле	IP00	4з+4р	182х340х176	винтовой	ЕТ010972
	380						125х322		ЕТ010973
ПМА-6502 УХЛ4 В	220		660	без реле	IP00	4з+4р	182х340х176	винтовой	ЕТ010974
	380						125х322		ЕТ010975
ПМА-6600 УХЛ4 В	220		380	РТТ-326 136- 160А	IP00	4з+4р	217х340х176	винтовой	ЕТ010976
	380	125х322					ЕТ010977		
ПМА-6602 УХЛ4 В	220	660	РТТ-326 136- 160А	IP00	4з+4р	217х340х176	винтовой	ЕТ010978	
	380					125х322		ЕТ010979	