

DAYREX

МОДЕЛЬ DR-41

Универсальная газовая горелка.

Безопасная.

Надежная.

Беспроводная.

Температура открытого пламени – 1300°C.

Длина открытого пламени – 210 мм.

Расход газа – 5,34 г/мин.

ВНИМАНИЕ!

1. Не присоединяйте горелку к газовому баллону возле открытого огня или горючих материалов.
2. Используйте высококачественный очищенный газ бутан.
3. Газ бутан очень огнеопасен, при обращении с ним будьте осторожны.
4. Не бросайте горелку.
5. Не используйте горелку при температуре окружающей среды выше 50°C.
6. Храните горелку в недоступном для детей месте.
7. Перед тем как убрать на хранение, дайте горелке остывть.

работает ненадлежащим образом. При обнаружении любого из вышеперечисленных признаков, немедленно прекратите использование горелки, выключите ее и отсоедините от газового баллона.

3. Во время поджига и работы горелки держите горелку на расстоянии вытянутой руки.
4. Не разрешайте детям пользоваться горелкой.
5. Запрещается вносить изменения в конструкцию горелки.
6. Не дотрагивайтесь до металлических частей горелки во время работы.
7. Во время работы горелки рекомендуется иметь под рукой влажную губку.

ГАРАНТИЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента покупки.
2. Гарантия действительна при наличии чека, заводской упаковки и отсутствия механических повреждений горелки.
3. Использование перезаправленных баллонов и засорение форсунки горелки делает гарантию не действительной.
4. При покупке обязательно проверьте работу, комплектность и внешний вид изделия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Плотно вставьте горелку в заправочное гнездо газового баллона.
2. Поверните горелку по часовой стрелке до упора.
3. Поверните немного ручку подачи газа.
4. Поднесите открытое пламя к растробу горелки.
5. После возгорания, регулируйте длину пламени поворотом ручки подачи газа.
6. Во время работы горелки ее можно вращать на 360 градусов.
7. Для выключения горелки необходимо повернуть рукоятку подачи газа в положение OFF.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Использовать газовую горелку необходимо в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
2. Не используйте горелку, если происходит утечка газа, если горелка неисправна или

Производитель DAYREX GROUP, ZURICH,
SWITZERLAND

Made in Zhuhai, PRC
EASTERN EUROPE and CIS COUNTRIES DEPARTMENT
DAYREX-RUS, MOSCOW, RUSSIA
Продавец ООО «ФЛЭШ»
127253, Москва, Лянозовский проезд, д. 6
www.dayrex.com