


# АДАПТЕРЫ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ МИКРОСХЕМ



**AE-P44-i51  
адаптер (DIP-PLCC44)**

Адаптер для программирования микроконтроллеров семейства MCS - 51 в корпусе PLCC - 44. Поддерживает микроконтроллеры семейства MCS - 51 фирм ATMEL, DALLAS, HYNIX, INTEL, PHILIPS, WINBOND и др.



**DIP40 - PLCC44 MCS-51  
переходник**

Адаптер для программирования микроконтроллеров семейства MCS-51 в корпусе PLCC - 44.



**AA004 адаптер для прог-  
раммирования DIP-PLCC32**

Адаптер для программирования микросхем в корпусе PLCC-32.



**AA006 адаптер для  
программирования DIP-  
PLCC32**

Адаптер для программирования микросхем в корпусе PLCC-32.



**AE-P32U адаптер (DIP-PLCC32)**

Универсальный адаптер (с распайкой один в один) для программирования микросхем в корпусе PLCC-32, поддерживает микросхемы памяти фирм AMD, ATMEL, CATALIST, HITACHI, HOLTEK, INTEL, SSI, WINBOND и др.




**DIP32-PLCC32 адаптер  
(2xC010-2xC080)**

Адаптер(2xC010-2xC080) для программирования микросхем памяти в корпусе PLCC - 32, поддерживает микросхемы: 27C010 - 27C080  
28F010 - 28F080  
29X010 - 29X080.



**DIP32 - PLCC32 FLASH,  
EEPROM переходник**

Адаптер для программирования микросхем памяти в корпусе PLCC-32.



**DIP28 - PLCC32 адаптер  
(2XC64-2XC512)**

Адаптер для программирования микросхем памяти в корпусе PLCC-32, поддерживает микросхемы: 27C64 - 27C512  
28X64 - 28X512  
29X64 - 29X512.



**DIP28 - PLCC32 EEPROM  
512k переходник**

Адаптер для программирования микросхем памяти в корпусе PLCC - 32.



**AE-SP28U адаптер (DIP-  
SSOP 28)**

Универсальный адаптер (с распайкой один в один) для программирования микросхем в корпусе SSOP - 28.



**DIP28 - SOIC28 300mil  
переходник**

Адаптер для программирования микросхем в корпусе SOIC - 28.



**AE-SC18/28U адаптер  
(DIP-SO18/SO28)**

Универсальный адаптер для программирования микросхем. В корпусе SOIC шириной 7,5 мм.



**AB005 адаптер для  
программирования DIP-SO20**

Адаптер для программирования микросхем в корпусе SOIC-20.



**AE-SC8/16UN адаптер  
(DIP-SO8/16узк.)**

Универсальный адаптер для микросхем шириной 3,9 мм в корпусе SOIC.



**DIP8 - SOIC8 150 mil  
переходник**

Адаптер для программирования микросхем в корпусе SOIC-8 (узкий).



**DIP8-SOIC8 200 mil  
переходник**

Адаптер для программирования микросхем в корпусе SOIC - 8 (широкий).



**AB002 адаптер для  
программирования DIP-SO8**

Адаптер для программирования микросхем в корпусе SOIC-8.



**DIP40-DIP16 адаптер для  
программатора "Мастер"**

Адаптер для программатора "Мастер". Предназначен для программирования микросхем в корпусе DIP16, поддерживает микросхемы EEPROM памяти фирмы MICROCHIP, 24Cxxx, 93Cxxx.



**DIP40-DIP18 адаптер для  
программатора "Мастер"**

Адаптер для программатора "Мастер". Предназначен для программирования микросхем, в корпусе DIP-18. Поддерживает микроконтроллеры фирмы MICROCHIP серии PIC16xxx.



**DIP40-DIP20 адаптер для  
программатора "Мастер"**

Адаптер для программатора "Мастер". Предназначен для программирования микросхем в корпусе DIP-20. Поддерживает микроконтроллеры фирмы ATMEL серии AT89C2051.