


615PR, Беспроводной датчик движения Инструкция по эксплуатации

1. Удалите винты с крышки батарейного отсека.



2. Установите щелочную батарейку 9 В.
3. Установите крышку батарейного отсека и зафиксируйте ее винтами.
4. Установите беспроводной датчик движения на высоте 1.5-2 метра от пола, просверлите отверстия в стене, с помощью дюбелей и шурупов установите кронштейн. Зафиксируйте датчик на кронштейне, отрегулируйте положение датчика для оптимального охвата зоны действия.



Для работы датчика с головной станцией специальный ID код датчика необходимо «прописать» в память головной станции (если датчик поставляется в комплекте с другими устройствами, его номер уже прописан в головной станции). Порядок действий при подключении беспроводных устройств описан в соответствующем разделе инструкции.

После установки датчика необходимо его протестировать на соответствие рабочему диапазону. Установите переключатель CDS в положение OFF, помашите рукой перед линзой датчика, розетка должна сработать (в случае беспрепятственного прохождения сигнала). Если сигнал датчика не достигает розетки, выберите другое положение датчика.

Также, пользователь может протестировать рабочую зону датчика. Временно расположите датчик в определенном положении и включите розетку. Затем пройдитесь в области работы датчика, он должен сработать. Если датчик не сработал, отрегулируйте его положение.

При снижении заряда батареи менее 9 В, в течение трех секунд загорится светодиод. Замените элемент питания, в противном случае, работа датчика может быть некорректной.

Примечание: Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и т.п. без уведомления и изменения в инструкции.

