



# КНОПКИ


**PBS-24-102 3pin**  
**PBS-24-102 6pin**  
250В, 2А




**PBS-26В без фикс.**  
OFF-ON  
**PBS-26С без фикс.**  
ON-OFF  
ЧЕРНЫЙ  
СИНИЙ  
ЗЕЛЁНЫЙ  
КРАСНЫЙ  
ЖЁЛТЫЙ  
250В, 2А




**PBS-28В кнопка**  
МЕТАЛЛ  
250В, 2А




**PBS-29В кнопка**  
ON-OFF  
ЧЕРНЫЙ  
250В, 5А




**PBS-28В-2**  
МЕТАЛЛ  
250В, 2А




**PBS-28В-3**  
МЕТАЛЛ  
250В, 2А




**PBS-33В**  
КРАСНАЯ  
250В, 1А



**L-MH1 с подств.**  
СИНИЙ  
ЗЕЛЁНЫЙ  
КРАСНЫЙ  
ЖЁЛТЫЙ



**LS-S1 с подств.**  
СИНИЙ  
ЗЕЛЁНЫЙ  
КРАСНЫЙ  
ЖЁЛТЫЙ



**PS-001 с подств.**  
ЗЕЛЁНЫЙ/СИНИЙ  
ЗЕЛЁНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ  
КРАСНЫЙ/СИНИЙ  
КРАСНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ  
КРАСНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ

