





2 • ROW PC Card to Board or Chassis

.100"

WTB - WTB

10 thru 70 Contacts



DIMENSIONS											
SIZE	A	B	C	D	E	SIZE	A	B	C	D	E
10	.850	.650	.400	1.100	1.350	44	2.550	2.350	2.100	2.800	3.050
14	1.050	.850	.600	1.300	1.550	50	2.850	2.650	2.400	3.100	3.350
20	1.350	1.150	.900	1.600	1.850	54	3.050	2.850	2.600	3.300	3.550
24	1.550	1.350	1.100	1.800	2.050	56	3.150	2.950	2.700	3.400	3.650
26	1.650	1.450	1.200	1.900	2.150	60	3.350	3.150	2.900	3.600	3.850
30	1.850	1.650	1.400	2.100	2.350	66	3.650	3.450	3.200	3.900	4.150
36	2.150	1.950	1.700	2.400	2.650	70	3.850	3.650	3.400	4.100	4.350
40	2.350	2.150	1.900	2.600	2.850						

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

AirBorn:

[WTB70SECSY860-2](#) [M55302/58-C40F](#) [WTB50SOR9JFF-G82](#) [WTB14SACJTA](#) [WTB40SED9SY-0](#) [M55302/117-06](#)
[M55302/118-18](#) [M55302/119-03](#) [M55302/192LC122F](#) [M55302/192LC152Y](#) [M55302/58LB30Y/0](#) [M55302/58LB54Y/0](#)
[WTB10PD11J](#) [WTB10PD11J-F29](#) [WTB10Q](#) [WTB10SAD11JTB-P75](#) [WTB14Q](#) [WTB14QR](#) [WTB14SAD11J-F29](#)
[WTB14SAD11J-S02](#) [WTB20Q](#) [WTB20SAN12JTB](#) [WTB20SECJTA342](#) [WTB14PD7J](#) [WTB14PRCJTB342](#)
[M55302/64-A40F](#) [WTB40PD9QRJ-B82](#) [WTB56PD9J](#) [WTB60Q](#) [WTB70Q](#) [WTB40Q](#) [WTB44PD9QRJ-B82](#)
[WTB50PD9J](#) [WTB10SED9J](#) [WTBV10PD7QJ](#) [WTB24SAD11J-S03](#) [WTB50Q](#) [WTB26PD9J-N03](#) [WTB30PD7J-B82](#)
[WTB30Q](#) [WTBV30PW34J](#) [M55302/192LD152X](#) [WTBT60SAR7SY-N54](#) [WTB44SAD7SY-B82](#) [WTBV44PD7SY-B82](#)
[M55302/58-B24F](#) [WTB36PR9SY-1](#) [WTB36PR9SY-M09](#) [WTB36PRCJTA342](#) [WTB36PRCJTB815](#) [WTB36PRW40JTA](#)
[WTB36SACJ-G49](#) [WTB36SAD11J-F29](#) [WTB14SAD7J-F29](#) [WTB14SAD7JMM-F29](#) [WTB14SECJTA342](#) [WTB20-](#)
[6SACSC](#) [WTB30PR7SY-D23](#) [WTB30PR7SY-E23-0](#) [WTB70PR7QSY-D01-1](#) [WTB70PR7QSY-D01-2](#) [WTB60PR9SY-](#)
[M09](#) [WTB60PRCJTA342](#) [WTB60SAD11SY-M09](#) [WTB60SAD7JTB-F29](#) [WTB20SED11SY](#) [WTB20SED11SY-20](#)
[WTB70SED9SY-1](#) [WTB70SED9SY-2](#) [WTB26SAD9SY-6](#) [WTB26SOR11JTB-D01](#) [WTB30PD11J](#) [WTB90SAD9SY-](#)
[E61-2](#) [WTB90SAD9SY-E62-3](#) [WTB90SAD9SY-E63-4](#) [WTB60SAD9SY-M09](#) [WTB60SAP-G22](#) [WTB60SED9SY-22](#)
[WTB60SED9SY-27](#) [WTB60SED9SY-32](#) [WTB60SED9SY-33](#) [WTB50SECJ](#) [WTB50SED9J342](#) [WTB50SED9JFM342](#)
[WTBT20SAR11J-F40](#) [WTBT20SOR9JTB-L42](#) [WTBT50SER7J](#) [WTBT60SAR9JFF342](#) [WTBT60SER9SY342](#)
[WTBT70SER9SY342](#) [WTBV14PD13J-D01](#) [WTB90SAD9SY-E64-5](#) [WTB90SAD9SY-E65-6](#) [WTB90SAD9SY-E66-8](#)
[WTB90SAD9SY-E67-9](#) [WTB90SAD9SY-E68-10](#) [WTB90SAP-G22](#) [WTBJTC](#) [WTBSYL787](#) [WTB70PR7SYLMM](#)