

**ROBITON  
Smart 2**

**Smart 2 -**  
Micro-USB  
(Li-ion)  
1 2 (Ni-MH) (Ni-CD)  
AA/HR6 AAA/HR03.  
USB  
Apple iPod & iPhone,  
USB – Micro-USB.  
Li-ion : 14500 / 18500  
/ 18650 / 17670 / 17500 / 16650 / 22650, 1-2 Ni-CD  
/ Ni-MH AA/HR6 AAA/HR03.  
-USB 5 / 2100

www.robison.ru

1. USB 220  
2. USB  
3. 1 2

50000

: 5 2100

		220 ~	USB
USB		5 / 2100	5 / 500
USB	Li-ion Ni-MH / Ni-CD	3,7 * 2 / 1000 1,4 * 2 / 1000	3,7 / 250 1,4 * 2 / 250
USB (<1000 )	Li-ion Ni-MH / Ni-CD	3,7 * 2 / 500 1,4 * 2 / 500	0
USB (>1000 )		0	0

		1
trickle charge		
/		

**Ni-MH ( )**

		220 ~	USB
Ni-MH / Ni-CD	AAA / HR03	900	1 10 4 30
	AA / HR6	1500	1 55 7 30
	AA / HR6	2700	3 25 13 30
Ni-MH / Ni-CD	AAA / HR03	900	2 15 -
	AA / HR6	1500	3 45 -
	AA / HR6	2700	6 45 -

- 4.
5. 8
- USB.
- USB ( ) 220
- USB
- USB
1. Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

**Гарантийный талон**

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Бэтэрис" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр.32, офис 446 или e-mail: info@robison.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:		М.П. Фирмы-продавца
Фирма-продавец:	Адрес фирмы-продавца:	
Дата продажи:	Гарантийный срок:	12 месяцев
Подпись Продавца:		

- Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
- Просим Вас проверить правильность заполнения изделия в течение всего гарантийного срока. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
- Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия.
- Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт или замена изделия в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
- Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации.
- Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
  - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
  - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
- Гарантия не распространяется на:
  - механические повреждения;
  - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.