


### Габаритный чертеж модуля SVL0002



### Включение модуля SVL0002 с модулем регулируемого стабилизатора EK-2596

