


ПЛОСКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ MINI (с индикатором), СЕРИЯ 32V

При срабатывании предохранителя(перегорание), загорается индикатор.



A	
3	■
5	■
7,5	■
10	■
15	■
20	■
25	■
30	■