


Зоны обнаружения датчиков


Зоны обнаружения датчиков

ДДМ-01 «установка на потолок»

Зона обнаружения по вертикали (вид сбоку)




Зона обнаружения по горизонтали (вид сверху)




ДДМ-01 «установка на стену»

Зона обнаружения по вертикали (вид сбоку)




Зона обнаружения по горизонтали (вид сверху)




ДДМ-02 «установка на стену»

Зона обнаружения по вертикали (вид сбоку)



Зона обнаружения по горизонтали (вид сверху)



ДДМ-01

ДДМ-02