

## Паяльник быстрого нагрева

### Использование

1. При подключении паяльника к электрической розетке первоначальная мощность составляет 30 Вт.
2. При нажатии кнопки мощность достигает 130 Вт до температуры пайки быстрого разогрева.
3. При отпускании кнопки мощность опускается до 30 Вт, что является лучшим условием для точной пайки печатных плат и других прецизионных работ.

### Обслуживание и Уход

- ◆ Для обеспечения длительного срока службы всегда держите паяльное жало покрытым оловом.
- ◆ В горячем состоянии паяльника очищайте грязные наконечники влажной губкой для чистки паяльника.
- ◆ Регулярно очищайте паяльную насадку от окисления после демонтажа мелкозернистой наждачной бумагой (600-800 зерна).
- ◆ Перед чисткой всегда вытаскивайте вилку шнура питания и дайте устройству полностью остыть.
- ◆ Храните устройство в недоступном для детей месте.

