

KS-1 Весы-безмен с функцией обнуления тары.

Весы безмен предназначены для измерения массы в бытовых условиях.

Выньте безмен из упаковки, вставьте элементы питания, соблюдая полярность. Для этого с задней стороны весов откройте крышку батарейного отсека и вставьте элементы питания AAA, 2 штуки, соблюдая полярность. Убедитесь в работоспособности прибора.

Работа с весами.

Включение:

1. Расположите весы вертикально за кольцо держатель (1) без нагрузки на подвес-крючок (6);
2. Нажмите на кнопку включения/выключения (5), для включения;
3. Через 2 секунды, после самопроверки на дисплее (2) отобразятся «нули». Если на дисплее отобразились не «нули», а другие цифры, проверьте правильность расположения весов и нажмите кнопку «обнуления тары» (3);
4. Весы готовы к работе.



- | |
|---|
| 1. Кольцо-держатель |
| 2. ЖК дисплей |
| 3. Кнопка обнуления тары |
| 4. Кнопка выбора единиц измерения массы |
| 5. Кнопка включения/выключения |
| 6. Подвес-крючок для измерения массы |

Установка нуля/тары:

Если для взвешивания необходимо использование тары, подвести ее на крючок (6) нажмите кнопку обнуления тары (3), на дисплее (2) высветятся «нули» - весы готовы к работе. Поместите взвешиваемые предметы в тару - на дисплее отобразится их масса.

Выбор режима отображения массы:

- Нажмите на кнопку обнуления тары (3) и удерживайте ее в течение 2 секунд. На экране появится L_ON или L_OF;
- Нажмите на кнопку включения/выключения (5) для начала взвешивания;
- L_ON активирует функцию удержания измерения, масса будет фиксироваться на дисплее;
- L_OF отключает функцию удержания измерения, теперь масса не будет фиксироваться на дисплее.
- Фиксирование массы работает при измерении не менее 200 гр.

Выбор единиц измерения:

Нажмите кнопку выбора единиц измерения массы (4), чтобы выбрать единицу измерения между kg, lb, jin, oz (1кг = 2.2 фунта = 2 jin = 35 унций).

Взвешивания:

Расположите весы вертикально за кольцо держатель (1). После включения и установки «нулей» на дисплее (2), можно проводить измерение массы. На дисплее отобразится масса подвешенного к подвесу-крючку груза. Следите за вертикальностью расположения весов. Максимально допустимая масса прикладываемая к весам не должен превышать 50 кг;

Выключение весов:

После использования весов, отключите их нажав на кнопку включения/выключения (5).

Характеристики:

- Подсветка дисплея (выключается через пять секунд бездействия прибора);
- Питание: 2 батарейки AAA (в комплект не входят);
- Диапазон измерения: от 50 г до 50 кг;
- Погрешность при взвешивании: 10 г;
- Функции прибора: выбор единиц измерения, обнуление тары;

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без ухудшения потребительских свойств.