

Пульт дистанционного управления TV/DVD

ДУ-49 М

TYPE: **LC01-AR011A**

Rolsen



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

LCD-телевизор ROLSEN RL-20D20
LCD-телевизор ROLSEN RL-20D40
LCD-телевизор ROLSEN RL-20X31
мультивизор ROLSEN RL-17D20D (телевизор с DVD)
мультивизор ROLSEN RL-20D20D (телевизор с DVD)
мультивизор ROLSEN RL-20D40D (телевизор с DVD)
мультивизор ROLSEN RL-20D50D (телевизор с DVD)
мультивизор ROLSEN RL-20X30 (телевизор с DVD)

ROLSEN



Сеть магазинов

КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16

телефон: (495) 963-6120

факс: (495) 963-4994

e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31

телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*

e-mail: mqz@quartz1.ru