

## Пульт дистанционного управления TV

**ДУ-44 X**

TYPE: **RM-C1261**


**JVC**



### Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор JVC AV-1403AE  
телевизор JVC AV-1403FE  
телевизор JVC AV-1404AE  
телевизор JVC AV-1404FE  
телевизор JVC AV-1407AE  
телевизор JVC AV-1407FE  
телевизор JVC AV-2103CE  
телевизор JVC AV-2103DE  
телевизор JVC AV-2103TE  
телевизор JVC AV-2103YE  
телевизор JVC AV-2104CE  
телевизор JVC AV-2104DE  
телевизор JVC AV-2104QE  
телевизор JVC AV-2104TE  
телевизор JVC AV-2104YE  
телевизор JVC AV-2105WE  
телевизор JVC AV-2107CE  
телевизор JVC AV-2107TE  
телевизор JVC AV-2107WE  
телевизор JVC AV-2107YE  
телевизор JVC AV-21C14  
телевизор JVC AV-21E14  
телевизор JVC AV-21F14  
телевизор JVC AV-21L14  
телевизор JVC AV-21U4



107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16

телефон: (495) 963-6120

факс: (495) 963-4994

e-mail: [quartz1@quartz1.ru](mailto:quartz1@quartz1.ru)

Сеть магазинов

**КВАРЦ**

Радиодетали и электронные компоненты

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31

телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*

e-mail: [mqz@quartz1.ru](mailto:mqz@quartz1.ru)