

## Пульт дистанционного управления TV

**ДУ-36 Л**

TYPE: **EUR501380**


**Panasonic**



### Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

PANASONIC телевизор TC-14D2  
PANASONIC телевизор TC-14F2  
PANASONIC телевизор TC-14L10M3  
PANASONIC телевизор TC-14S80R2  
PANASONIC телевизор TC-14SV2  
PANASONIC телевизор TC-16L10R2  
PANASONIC телевизор TC-20S10M2  
PANASONIC телевизор TC-20S10M2  
PANASONIC телевизор TC-21K1R  
PANASONIC телевизор TC-21L100R  
PANASONIC телевизор TC-21S80R2  
PANASONIC телевизор TC-21Z2A  
PANASONIC телевизор TC-D3  
PANASONIC телевизор TC-K1T  
PANASONIC телевизор TC-KR1  
PANASONIC телевизор TC-X2T  
PANASONIC телевизор TC-X3  
PANASONIC телевизор TC-X3T  
PANASONIC телевизор TX-14D3T  
PANASONIC телевизор TX-14F2  
PANASONIC телевизор TX-14F2T



Сеть магазинов

**КВАРЦ**

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16

телефон: (495) 963-6120

факс: (495) 963-4994

e-mail: [quartz1@quartz1.ru](mailto:quartz1@quartz1.ru)

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31

телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*

e-mail: [mqz@quartz1.ru](mailto:mqz@quartz1.ru)