

## Пульт дистанционного управления TV

**ДУ-40**


TYPE: **3F14-00034-162**



### Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:

Телевизор Samsung CB-5051A; CB-5062A; CB-5326W  
Телевизор Samsung CK-3312; CK-3313; CK-3315  
Телевизор Samsung CK-3326; CK-3327; CK-3351A  
Телевизор Samsung CK-3352; CK-3352A; CK-3361  
Телевизор Samsung CK-3362; CK-3827; CK-3852  
Телевизор Samsung CK-3862; CK-5012A; CK-5015  
Телевизор Samsung CK-5022; CK-5023; CK-5026  
Телевизор Samsung CK-5027  
Телевизор Samsung CK-5030  
Телевизор Samsung CK-5051  
Телевизор Samsung CK-5051A  
Телевизор Samsung CK-5051X  
Телевизор Samsung CK-5052  
Телевизор Samsung CK-5052A  
Телевизор Samsung CK-5058A  
Телевизор Samsung CK-5061  
Телевизор Samsung CK-5062  
Телевизор Samsung CK-5062A  
Телевизор Samsung CK-5081  
Телевизор Samsung CK-5314  
Телевизор Samsung CK-5314A  
Телевизор Samsung CK-5322  
Телевизор Samsung CK-5324  
Телевизор Samsung CK-5326  
Телевизор Samsung CK-5342  
Телевизор Samsung CK-5342AT  
Телевизор Samsung CK-5361  
Телевизор Samsung CK-5935  
Телевизор Samsung CK-6835  
Телевизор Samsung CS-5013  
Телевизор Samsung CS-5062Z  
Телевизор Samsung CS-5315  
Телевизор Samsung CW-5013Z  
Телевизор Samsung CX-3312Z  
Телевизор Samsung CX-5012Z  
Телевизор Samsung CX-5322  
Телевизор Samsung CX-5324Z  
Телевизор Samsung CK-6835  
Телевизор Samsung CX-6835T



Сеть магазинов

# КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16

телефон: (495) 963-6120

факс: (495) 963-4994

e-mail: [quartz1@quartz1.ru](mailto:quartz1@quartz1.ru)

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31

телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*

e-mail: [mqz@quartz1.ru](mailto:mqz@quartz1.ru)