

## Пульт дистанционного управления TV

**ДУ-15 Б**

TYPE: **RC0764**


 **PHILIPS**



### Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор Philips 14РТ118А  
телевизор Philips 14РТ132А/50В  
телевизор Philips 14РТ138А  
телевизор Philips 14РТ1482  
телевизор Philips 20РТ118А  
телевизор Philips 20РТ118А/50В  
телевизор Philips 20РТ132А  
телевизор Philips 20РТ138А  
телевизор Philips 20РТ1482  
телевизор Philips 20РТ2381/50В  
телевизор Philips 21РТ1321  
телевизор Philips 21РТ1381  
телевизор Philips 21РТ1382  
телевизор Philips 21РТ1383  
телевизор Philips 21РТ1384  
телевизор Philips 21РТ138А  
телевизор Philips 21РТ1663  
телевизор Philips 21РТ2381  
телевизор Philips 21РТ2626/69V  
телевизор Philips 21РТ2682  
телевизор Philips 25РТ4433  
телевизор Philips 25РТ4623



Сеть магазинов

**КВАРЦ**

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16

телефон: (495) 963-6120

факс: (495) 963-4994

e-mail: [quartz1@quartz1.ru](mailto:quartz1@quartz1.ru)

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31

телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*

e-mail: [mqz@quartz1.ru](mailto:mqz@quartz1.ru)