

## Пульт дистанционного управления TV

**ДУ-25 К**

TYPE: **RM-849S**


 **SONY**



### Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор Sony KV-1485  
телевизор Sony KV-1487MT  
телевизор Sony KV-14DK2  
телевизор Sony KV-14MD1  
телевизор Sony KV-1685  
телевизор Sony KV-1985  
телевизор Sony KV-2167MT  
телевизор Sony KV-2185  
телевизор Sony KV-2185MK  
телевизор Sony KV-21DK2  
телевизор Sony KV-21MF1  
телевизор Sony KV-B14M1  
телевизор Sony KV-G14M1  
телевизор Sony KV-G21D1  
телевизор Sony KV-G21M1  
телевизор Sony KV-G21S1  
телевизор Sony KV-G21S11  
телевизор Sony KV-G25M1  
телевизор Sony KV-MN1  
телевизор Sony KV-MN11  
телевизор Sony KV-T21MF1



Сеть магазинов

**КВАРЦ**

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16

телефон: (495) 963-6120

факс: (495) 963-4994

e-mail: [quartz1@quartz1.ru](mailto:quartz1@quartz1.ru)

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31

телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*

e-mail: [mqz@quartz1.ru](mailto:mqz@quartz1.ru)