

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-40

TYPE: **3F14-00038-420**



Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:

SAMSUNG телевизор CK-5035TR
SAMSUNG телевизор CK-5035ZR
SAMSUNG телевизор CK-5081TR
SAMSUNG телевизор CK-5081Z
SAMSUNG телевизор CK-5081ZR
SAMSUNG телевизор CK-5341T
SAMSUNG телевизор CK-5341Z
SAMSUNG телевизор CK-5341ZRS
SAMSUNG телевизор CW-5082Z

Данный пульт способен заменить следующие модели:

SAMSUNG 3F14-00038-091
SAMSUNG 3F14-00038-093
SAMSUNG 3F14-00038-420
SAMSUNG 3F14-00038-450
SAMSUNG 3F14-00038-510
SAMSUNG AA59-10014A
SAMSUNG AA59-10015A



Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: (495) 963-6120
факс: (495) 963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*
e-mail: mqz@quartz1.ru