

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-40


TYPE: **3F14-00034-982**



Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:

SAMSUNG телевизор СК-3362А,М
SAMSUNG телевизор СК-5052М
SAMSUNG телевизор СК-5062А
SAMSUNG телевизор СК-5161М
SAMSUNG телевизор СК-5314АТ
SAMSUNG телевизор СК-5361АТ
SAMSUNG телевизор CW-3351S
SAMSUNG телевизор CW-3357
SAMSUNG телевизор CW-3857
SAMSUNG телевизор CW-5029
SAMSUNG телевизор CW-5057
SAMSUNG телевизор CW-5287
SAMSUNG телевизор SK-3552А



Сеть магазинов

КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16

телефон: (495) 963-6120

факс: (495) 963-4994

e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31

телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*

e-mail: mqz@quartz1.ru