

## Пульт дистанционного управления TV

**ДУ-38 Ъ**

TYPE: **GJ210**


**SHARP**



### Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор Sharp LC-19S7RU  
телевизор Sharp LC-26S7E  
телевизор Sharp LC-26S7RU  
телевизор Sharp LC-26SB25  
телевизор Sharp LC-32S7E  
телевизор Sharp LC-32S7RU  
телевизор Sharp LC-32SH25  
телевизор Sharp LC-42SB55  
телевизор Sharp LC-42SH7RU-BK



107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16  
телефон: (495) 963-6120  
факс: (495) 963-4994  
e-mail: [quartz1@quartz1.ru](mailto:quartz1@quartz1.ru)

Сеть магазинов

**КВАРЦ**

Радиодетали и электронные компоненты

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31  
телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*  
e-mail: [mqz@quartz1.ru](mailto:mqz@quartz1.ru)