

## Instructions: 17-970040 - P40 & 17-970041 – P60

### Connections

Continuous note  
Red wire to supply + ve  
Black wire to supply - ve  
Grey wire not connected

Pulsed note  
Red wire to supply + ve  
Black wire to supply - ve  
Grey wire to supply - ve

### Anschlüsse

Dauerton  
Roten Draht mit +ve verbinden  
Schwarzen Draht mit -ve verbinden  
Graue Draht nicht verbinden

Unterbrochener Ton  
Roten Draht mit +ve verbinden  
Schwarzen Draht mit -ve verbinden  
Graue Draht mit -ve verbinden

### Connexions

Note continue  
Fil rouge sur alimentation + ve  
Fil noir sur alimentation - ve  
Fil gris non branchés

Note à impulsions  
Fil rouge sur alimentation + ve  
Fil noir sur alimentation - ve  
Fil gris sur alimentation - ve

### Collegamenti

Nota continua  
Cavo rosso ad alimentazione + ve  
Cavo nero ad alimentazione - ve  
Cavo grigi non collegato

Nota ad impulsi  
Cavo rosso ad alimentazione + ve  
Cavo nero ad alimentazione - ve  
Cavo grigi ad alimentazione - ve

### Conexiones

Nota continua  
El alambre rojo debe alimentar + ve  
El alambre negro debe alimentar - ve  
El alambre gris no está conectado

Nota de impulsos  
El alambre rojo debe alimentar + ve  
El alambre negro debe alimentar - ve  
El alambre gris debe alimentar - ve