


Терминальный адаптер для Arduino Mega2560 на DIN рейку ЛАРТ LA2560-22_6



Описание.

Адаптер позволяет подключать к плате Arduino Mega2560 внешние датчики, различные исполнительные устройства систем контроля, автоматики через винтовые зажимные клеммы. Для защиты от помех

часть входов Контроллера Arduino Mega2560 к клеммам адаптера подключены через оптроны.

Для установки на DIN рейку адаптер необходимо разместить в пластиковом корпусе **D9MG GAINTA**

Ниже на рисунке указано соответствие пинов платы Arduino Mega2560 с клеммами адаптера

