



Heatsink for ROCK Pi 4 A/B



Радиатор совместим с моделями одноплатных компьютеров ROCK Pi 4 A и ROCK Pi 4 B.

Установка:

- 1) Нанесите немного теплопроводящей пасты в отверстие для процессора.



- 2) Установите модуль eMMC на плату одноплатного компьютера. В комплект поставки не входит – приобретается отдельно.



- 3) Установите одноплатный компьютер на радиатор.



- 4) Дополнительно можно установить плату расширения M.2. В комплект поставки не входит – приобретается отдельно.

