

ВНИМАНИЕ

1. Паяльник DAYREX DR-24 поставляется в продажу без газа. Пожалуйста, точно следуйте указаниям данной инструкции.
2. Заполняйте паяльник только высококачественным газом БУТАН
3. Этот паяльник разработан специально с защитой от детей.

ЗАПРАВКА ПАЯЛЬНИКА ГАЗОМ


1. Перед заправкой паяльника газом переведите выключатель в положение «off»
2. Вставьте носик газового баллона вертикально сверху вниз в заправочный клапан паяльника и надавите.
3. Необходимо прекратить заполнение газом паяльника в момент, когда струйки газа вырываются из носика газового баллона наружу.
4. Если происходит утечка газа сразу после окончания заправки, необходимо вставить носик газового баллона в заправочный клапан паяльника и надавить носиком газового баллона на заправочный клапан — утечка газа должна прекратиться.

ВОСПЛАМЕНЕНИЕ

1. Переведите регулятор подачи газа в центральное положение.
1. Проверните предохранитель большим пальцем вверх до упора.
2. Затем нажмите триггер вниз и произойдет воспламенение паяльника.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ



ST-21
стандартный
наконечник



ST-22
3 мм диагональный
наконечник



ST-23
3,5 мм резец




SH-42
выдувная трубка




SH-32
горячий нож



SH-52
отражатель



SA-91
7 мм ключ



SA-92
8 мм ключ

РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ТОПЛИВА

1. Перемещая рычаг подачи топлива вправо (+) Вы увеличиваете подачу топлива, перемещая рычаг подачи топлива влево (-), Вы уменьшаете подачу топлива и соответственно увеличиваете или уменьшаете длину пламени.

СМЕНА НАСАДОК

1. Внимание: Перед сменой насадки необходимо дождаться ее охлаждения.
2. При открученном наконечнике, Вы можете добиться работы паяльника в режиме «открытого пламени».

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПАЯЛЬНИКА

1. Для мгновенного выключения паяльника переведите выключатель «LOCK» в крайнее правое положение.
2. Перед хранением дайте паяльнику полностью остыть.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. Не дотрагивайтесь до защитного кожуха паяльника в процессе работы или сразу после окончания работы.
2. Храните паяльник в недоступном для детей месте
3. Будьте осторожны газ БУТАН очень огнеопасен.
4. Не работайте вблизи от огнеопасных предметов.
5. Пламя паяльника невидимо при солнечных лучах, будьте максимально осторожны.

6. Паяльник это точный инструмент, его не следует ронять, бросать в огонь, держать под прямыми солнечными лучами. Паяльник рекомендуется использовать при температуре окружающей среды не выше 50С.

7. Храните паяльник в сухом, чистом месте.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДСКАЗКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

1. После заполнения газом паяльника, перед применением, необходимо подождать две минуты, для того, чтобы БУТАН равномерно распределился в газовом контейнере паяльника.

2. У вас могут возникнуть проблемы с воспламенением, если газ в контейнере паяльника будет очень холодным. Для исправления этой ситуации необходимо повысить давление газа в контейнере согрев газовый контейнер. Вполне допустимо согреть контейнер теплом своих рук. Ни в коем случае не согревайте контейнер огнем или горячей водой.

3. Металлические части спаиваемых предметов и наконечник паяльника должны быть покрыты тонким слоем олова.

4. Не рекомендуется дотрагиваться до спаиваемых металлических предметов руками.

5. Во время работы необходимо иметь под рукой влажную губку.

DAYREX GROUP, ZURICH, SWITZERLAND

Made in Taipei, Taiwan.

EASTERN EUROPE and CIS COUNTRIES DEPARTMENT

DAYREX-RUS, MOSCOW, RUSSIA.

Продавец ООО «ФЛЭШ»

127253, Москва, Лианозовский проезд, д. 6.

www.dayrex.com

DAYREX

МОДЕЛЬ DR-24



ИНСТРУКЦИЯ