


Электронный модуль USB-RS485



<i>Тип :</i>	<i>преобразователь USB-RS485 (двусторонний)</i>
<i>Поддержка :</i>	<i>Win7/Vista/XP/2000/ME/98/Linux/MAC</i>
<i>Чип :</i>	<i>FT232RL+75176</i>
<i>Интерфейс :</i>	<i>USB 2.0</i>
<i>Скорость :</i>	<i>передачи данных - 300-9216000 бод</i>
<i>Дальность связи :</i>	<i>(max) 1200 м</i>
<i>Напряжение питания :</i>	<i>5 В</i>
<i>Потребляемый ток :</i>	<i>35 °С</i>
<i>Диапазон рабочих температур :</i>	<i>0...+60 °С</i>
<i>Вес :</i>	<i>14 г</i>
<i>Высота :</i>	<i>12 мм</i>
<i>Ширина :</i>	<i>18 мм</i>
<i>Глубина :</i>	<i>77 мм</i>