



Инструкция по эксплуатации портативных электронных весов GARIN DS1

www.garin-tm.ru

Отключение:

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку включения для отключения весов. Весы автоматически отключатся через 40 секунд при отсутствии каких-либо действий со стороны пользователя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Держите весы в вертикальном положении во время взвешивания.
- Во время взвешивания держите весы только за петлю, это предотвратит поломку весов.
- Не роняйте, не подвергайте ударам весы.
- Не превышайте максимально допустимый вес.
- Корпус весов сделан из пластика ABS. Его можно чистить чистящими средствами, либо без них. Нельзя протирать корпус с помощью таких средств, как бензин, растворители и других подобных, т.к. это приведет к разрушению пластика.
- Если на дисплее высвечивается надпись "Lo", замените элемент питания весов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальный вес: 40кг
- Шаг измерения: до 20кг - минимальный шаг 5г, свыше 20кг - минимальный шаг 10г
- Измерение веса нетто
- Единицы измерения: kg (килограммы), jip (цзинь), lbs (фунты), oz (унции)
- Автоотключение: 40 секунд
- Питание: 1 X CR2032 3В

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включение:

Удерживая весы в вертикальном положении, нажмите кнопку включения/отключения "⏻". Светодиод, расположенный над кнопкой, начнет светиться. На дисплее отобразится надпись "8888", которая быстро сменится надписью "0.000 kg".

Взвешивание:

После включения весов, закрепите на их крючке предмет взвешивания и поднимите весы за петлю. Если предмет взвешивания будет находиться в неустойчивом положении (раскачиваться), то светодиод будет мигать. Как только предмет взвешивания достигнет устойчивого положения, светодиод прекратит мигать и на дисплее будет отображен его вес.

Чтобы сбросить показания и начать измерение заново, кратковременно нажмите кнопку

включения.

Максимальный вес, который выдерживают весы – 40кг, не превышайте его. В случае превышения на дисплее будет отображено "O-Ld".

Переключение единиц измерения:

Чтобы изменить единицы измерения, нажмите сначала кратковременно, а затем удерживайте в течение 3 секунд кнопку включения. Единицы измерения начнут мигать на дисплее. Кратковременно нажимая кнопку включения, вы можете циклично переключать единицы измерения: kg (килограммы) -> jip (цзинь) -> lb (фунты) -> oz (унции).

35 унций = 2,2 фунта = 2 цзинь = 1кг

Через 5 секунд после отсутствия нажатий выбранная единица измерения будет установлена.

Определение веса нетто:

После включения весов закрепите тару (сумку, коробку и пр.) на крючок весов для определения веса тары.

Затем кратковременно нажмите кнопку включения, произойдет сброс на «0.000 kg» и программа будет вычитать вес тары из последующих измерений.

Гарантийный талон



В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Бэттерис" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@garin-tm.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:

Фирма-продавец:

Адрес фирмы-продавца:

Дата продажи:

Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись продавца:

М.П.
Фирмы-продавца

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.