

Пульт SIM-SIM имеет возможность заменить или объединить работу одного или нескольких пультов дистанционного управления (ПДУ) для ворот и шлагбаумов разных производителей. Обладает возможностью одновременной работы с фиксированным и динамическим кодом ПДУ использующих частоты 433Мгц и 868Мгц для передачи данных.

Программирование

Копирование пультов использующих фиксированный код:

1. Нажмите, и удерживайте нажатой кнопку 1.
2. Нажмите кнопку 2, четыре раза. Светодиод начнет моргать с частотой 1 раз в 2 секунды. Отпустите обе кнопки.
3. Расположите оригинальный пульт на расстоянии 4-5 см от пульта SIM-SIM.
4. Нажмите, и удерживайте нажатой кнопку на оригинальном пульте которую необходимо скопировать. Дождитесь, пока светодиод на пульте SIM-SIM заморгает быстрее, это подтверждает запись кода оригинального пульта.
5. Во время пока светодиод на пульте SIM-SIM моргает нажмите ту кнопку на которой Вы хотите сохранить сигнал оригинального пульта. Светодиод загорится ровным светом и погаснет.
6. Для программирования остальных кнопок повторите все действия начиная с 1 пункта.



Примечание:

Если пульт после передачи кода моргнул только три раза, это означает что код записался неправильно и необходимо повторить программирование начиная с пункта 1.

Копирование пультов использующих динамический код (кроме BFT, FAAC 868, GENIUS 868):

1. Нажмите, и удерживайте нажатой кнопку 1.
2. Нажмите кнопку 2 четыре раза. Светодиод начнет моргать с частотой 1 раз в 2 секунды. Отпустите обе кнопки.
3. Расположите оригинальный пульт на расстоянии 4-5 см от пульта SIM-SIM.
4. Нажмите, и удерживайте нажатой кнопку на оригинальном пульте которую необходимо скопировать. Дождитесь, пока светодиод на пульте SIM-SIM заморгает быстрее, это подтверждает запись кода оригинального пульта.
5. Во время пока светодиод на пульте SIM-SIM моргает нажмите ту кнопку на которой Вы хотите сохранить сигнал оригинального пульта. Светодиод загорится ровным светом и погаснет.
6. Для программирования остальных кнопок повторите все действия начиная с 1 пункта.

Примечание:

После копирования и сохранения в памяти пульта SIM-SIM динамического кода, его необходимо записать в память приемника. Произвести запись необходимо по инструкции внешнего радиоприемника или платы управления для ворот или шлагбаума, если приемник встроенный.

Копирование сигнала пульта BFT:

1. Нажмите, и удерживайте нажатой кнопку 1.
2. Нажмите кнопку 2 четыре раза. Светодиод начнет моргать с частотой 1 раз в 2 секунды. Отпустите обе кнопки.
3. Расположите оригинальный пульт на расстоянии 4-5 см от пульта SIM-SIM.
4. Нажмите кнопку на оригинальном пульте BFT MITTO, которую необходимо скопировать на 2-3 секунды. Светодиод на пульте SIM-SIM загорится ровным светом на 5 секунд, затем начнет моргать (две вспышки/пауза/две вспышки).
5. Пока светодиод пульта SIM-SIM моргает, нажмите одновременно на 2-3 секунды 2 верхние кнопки пульта BFT MITTO (для старых версий пультов BFT MITTO надо нажимать тонким предметом на скрытую кнопку расположенную под отверстием на задней крышке пульта MITTO). Светодиод SIM-SIM начнет моргать короткими вспышками.
6. Нажмите на кнопку пульта SIM-SIM, на которой вам необходимо запомнить сигнал оригинального пульта BFT.
7. Светодиод на пульте SIM-SIM погаснет.
8. Далее необходимо записать пульт SIM-SIM в радиоприемник BFT .

Копирование сигнала пультов FAAC 868, GENIUS 868 :

1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку 1, продолжая удерживать нажатой кнопку 1, нажмите 4 раза кнопку 2.
2. Отпустите обе кнопки. Светодиод начнет моргать с частотой 1 раз в 2 секунды.
3. Расположите оригинальный пульт на расстоянии 4-5 см от пульта SIM-SIM.
4. Нажмите рабочую кнопку на оригинальном пульте FAAC которую необходимо скопировать на 2-3 секунды. Светодиод на пульте SIM-SIM загорится ровным светом на 5 секунд, затем начнет моргать (две вспышки-пауза-две вспышки).
5. Переведите master пульт FAAC в режим передачи кода, для этого необходимо одновременно нажать на кнопки 2 и 3. Светодиод на пульте FAAC должен начать моргать.
6. Нажмите на 2-3 секунды кнопку пульта FAAC которую необходимо скопировать. Светодиод на пульте SIM-SIM начнет моргать короткими вспышками. Нажмите на кнопку пульта SIM-SIM на которой вам необходимо запомнить сигнал FAAC.

Замена батареи:

Открутите винт на задней крышке. Пульт SIM-SIM использует батареи типа CR2032 LITHIUM 3V При установке новой батареи проверьте полярность.

Не позволяйте детям играть с элементами питания.