

Трансформаторы ТП-12 типовой ряд

Номер обмотки	Номера выводов	Напряжение в режиме нагрузки, В	Ток нагрузки, А
I	1-5	220	-

Трансформатор ТП-1201

Номер обмотки	Номера выводов	Напряжение в режиме нагрузки, В	Ток нагрузки, А
II	7-10	6.0	1.8

Трансформатор ТП-1202

Номер обмотки	Номера выводов	Напряжение в режиме нагрузки, В	Ток нагрузки, А
II	7-10	9.0	1.2

Трансформатор ТП-1203

Номер обмотки	Номера выводов	Напряжение в режиме нагрузки, В	Ток нагрузки, А
II	7-10	12	0.9

Трансформатор ТП-1204

Номер обмотки	Номера выводов	Напряжение в режиме нагрузки, В	Ток нагрузки, А
II	7-10	15	0.7

Трансформатор ТП-1205

Номер обмотки	Номера выводов	Напряжение в режиме нагрузки, В	Ток нагрузки, А
II	6-7	6.5	0.85
III	9-10	6.5	0.85

Трансформатор ТП-1206

Номер обмотки	Номера выводов	Напряжение в режиме нагрузки, В	Ток нагрузки, А
II	6-7	10	0.5
III	9-10	10	0.5

Трансформатор ТП-1207

Номер обмотки	Номера выводов	Напряжение в режиме нагрузки, В	Ток нагрузки, А
II	6-7	12	0.45
III	9-10	12	0.45

Трансформатор ТП-1208

Номер обмотки	Номера выводов	Напряжение в режиме нагрузки, В	Ток нагрузки, А
II	6-7	17	0.3
III	9-10	17	0.3

Трансформатор ТП-1209

Номер обмотки	Номера выводов	Напряжение в режиме нагрузки, В	Ток нагрузки, А
II	7-10	18	0.6

Трансформатор ТП-1210

Номер обмотки	Номера выводов	Напряжение в режиме нагрузки, В	Ток нагрузки, А
II	6-7	18	0.3
III	10-11	18	0.3

Трансформатор ТП-1211

Номер обмотки	Номера выводов	Напряжение в режиме нагрузки, В	Ток нагрузки, А
II	7-10	24	0.45

Трансформатор ТП-1212

Номер обмотки	Номера выводов	Напряжение в режиме нагрузки, В	Ток нагрузки, А
II	6-7	24	0.2
III	10-11	24	0.2

Габаритные размеры

