

# ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН

Прибор предназначен для определения температуры воздуха внутри и вне помещения при помощи выносного термосенсора. Специально разработанная конструкция прибора и провода сделана таким образом, чтобы не нарушать герметичность окна. Возможно измерение температуры почвы и воды.

Перед использованием удалите наклейку с дисплея, активируйте или вставьте новую батарейку LR44 соблюдая полярность. Значение времени на дисплее начнет мигать. Для установки текущего времени нажмите и удерживайте кнопку set/time, значения минут и часов будут последовательно увеличиваться. При достижении нужных значений отпустите кнопку. При перерыве в установке на 7 секунд установленное время сохранится в памяти. Ваш термометр настроен. В случае неправильно установленного текущего времени значения daily/lo-hi будут отображаться некорректно.

Прибор установите в помещении (можно повесить на стену или использовать настольную подставку), разместите термосенсор с внешней стороны окна на максимальном расстоянии от оконной рамы, закройте окно. Во избежание повреждения провода не устанавливайте термометр в окно которое часто открывается а также в местах где находятся металлические части и иные технические узлы оконной конструкции. Для получения точных показаний не располагайте термометр и выносной термосенсор на солнечной стороне здания.

В верхней части дисплея показана температура воздуха на улице, в нижней слева температура в помещении. В нижней правой части указаны минимальная lo и максимальная hi температуры зафиксированные за текущие сутки (с 00:00 до 23:59) на улице. Для проверки минимальной и максимальной температур в помещении in или на улице out нажмите на кнопки mem/reset один или два раза соответственно. Для возврата в исходное состояние нажмите на mem/reset третий раз. Если Вы хотите стереть находящиеся в памяти прибора данные и установить начало нового отсчёта минимальных и максимальных значений в момент просмотра максимального значения нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку mem/reset.

**Сфера применения:** В быту, различные области промышленности. Прибор рекомендуется эксплуатировать (транспортировать, хранить) при температуре -10~+50 °С, влажности 10~50% rH, атмосферном давлении 730~770 ммрт.ст.

**Информация о сертификации в РФ:** Прибор не подлежит обязательной сертификации: письмо центра ГОССАНЭПИДНАДЗОРа №3-11-25,ГОССТАН-ДАРТ России, ВНИИС №101-КС (указанные и иные документы находятся у администрации магазина). Код ОКП: 944120, 432120.

**Поставщик/Дистрибьютор:** ООО Термоимпорт, ул. Буракова, 27, корпус 4, 105118 Москва, Россия / ООО Метеоскан, ул. Паршина, 16, 123103 Москва, Россия. E-mail: info@rusmeteo.ru.

**Адрес организации, производящей ремонт и техническое обслуживание:** ООО «Компания ИНТЕРТЕКС-СЕРВИС» Адрес: ул. Паршина,16, офис 318 123103 Москва Россия. E-mail: service@rusmeteo.ru Служба сервиса: тел. 8 495 744 6632 Режим работы: 11~19 (обед 14~15) по рабочим дням.

**Гарантийные обязательства для продуктов RST:** Производитель, через авторизованную гарантийную мастерскую в России, производит гарантийный ремонт или замену прибора в течение 12 месяцев со дня продажи Потребителю через розничную торговую сеть при условии соблюдения правил эксплуатации прибора и в соответствии Законом "О защите прав Потребителей РФ". Для определения гарантийного периода, сохраните кассовый чек и (или) настоящее свидетельство о продаже с отметкой Продавца.

**Торговая марка/Дизайн:** Торговая марка и логотип (PCT) зарегистрированы в Швеции, странах ЕС за исключением Швейцарии и Норвегии, Российской Федерации и других странах. Патент на дизайн модели, включая оригинальный шрифт, принадлежит RST Industries CO HK; TMFV, Sweden (PCT Индастриез КО, ГК; TMФВ, Швеция). Все права защищены. Все остальные торговые марки, знаки и другие названия сенсоров, систем и иных комплектующих, которые были использованы для производства данного изделия, принадлежат их владельцам.

**Изготовитель:** модель разработана в Швеции компанией RST Industries CO HK; TMFV, Sweden (PCT Индастриез КО, ГК; TMФВ, Швеция), собрана и упакована в КНР.

**Срок годности/срок службы товара:** составляют пять лет со дня продажи конечному Потребителю (при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации прибора), после истечения указанного срока, механические приборы, цифровые электронные и элементы питания (в случае, если они входят в комплектность поставки) необходимо утилизировать в специально предназначенные для этого места. Информация о ближайших местах и правилах утилизации, захоронении, уничтожении товара (при необходимости) находится у Продавца.